Aterm シリーズを Windows®XP でお使いのお客様へ (Windows®XP が PreInstall されたパソコンをご使用の場合)

2004年10月

【対応機種】

機種名	ソフト名	バージョン
Atom ITV02DT	ファームウェア	Ver.1.20 以降
Aterini1A92B1	ユーティリティ(Windows 版)	Ver.1.21 以降
	ファームウェア	Ver.1.30 以降
AtermITX72/ITX62/IT42	ユーティリティ(Windows 版)	Ver.1.30 以降
	Ver.1.32 以降では WindowsXP SP2 は	こ対応しています。
AtormITY80/D ITY80 ITY70/D	ファームウェア	Ver.1.60 以降
Aterim 1780/D,11780,11770/D	ユーティリティ(Windows 版)	Ver.1.50 以降
	ファームウェア	Ver.1.60 以降
AtermIT21L, AtermIT31L	ユーティリティ(Windows 版)	Ver.1.50 以降
	Ver.1.52 以降では WindowsXP SP2 は	こ対応しています。
	ファームウェア(IWX70)	Ver.2.30 以降
AtermIWX70 & RS20	ファームウェア(RS20)	Ver.3.30 以降
	ユーティリティ(Windows 版)	Ver.1.41 以降
	ファームウェア(IWX70)	Ver.2.30 以降
AtermIWX70 & RS7	ファームウェア(RS7)	Ver.2.30 以降
	ユーティリティ(Windows 版)	Ver.1.31 以降
	ファームウェア(IWX70)	Ver.2.30 以降
AtermIWX70 & RC45	ファームウェア(RC45)	Ver.1.02a 以降
	ユーティリティ(Windows 版)	Ver.1.41 以降

【著作権者】 NEC アクセステクニカ株式会社

【対象ユーザ】 上記の Aterm を Windows®XP が PreInstall されたパソコンで ご使用のお客様

【転載条件】 転載禁止

もくじ

-
- 1. 「Aterm シリーズ WindowsXP サポートユーティリティ集」をお持ちでない場合の手順
 - 1.1 お使いになる前に
 - 1.2 シリアルポート接続の場合
 - 1.3 USB ポート接続の場合
 - 1.3.1 USB ドライバの手動インストール
 - 1.3.2 USB ドライバのアンインストール
 - 1.4 ダイヤルアップ接続
 - 1.4.1 ダイヤルアップ接続アイコンの作成
 - 1.4.2 TCP/IPの設定
 - 1.4.3 インターネットへの接続
 - 1.5 ユーティリティのインストール
 - 1.6 ファームウェアのバージョンアップ
- 2. 「Aterm シリーズ WindowsXP サポートユーティリティ集」をお持ちの場合の手順」
 - 2.1 お使いになる前に
 - 2.2 「らくらくアシスタント」のインストール
 - 2.3 ディップスイッチの確認
 - 2.3.1 シリアルポート接続の場合
 - 2.3.2 USB ポート接続の場合
 - 2.4 USB ドライバのインストール
 - 2.5 ファームウェアのバージョンアップ
 - 2.6 インターネット接続
 - 2.6.1 インターネット接続の設定
 - 2.6.2 インターネットへの接続
 - 2.7 ユーティリティ類のインストール

Aterm シリーズ WindowsXP サポートユーティリティ集」 をお持ちでない場合の手順

1-1. お使いになる前に

「Aterm シリーズ WindowsXP サポートユーティリティ集」 (以下 XP サポート CD-ROM と称します。)をお持ちの方は、 2章.「Aterm シリーズ WindowsXP サポートユーティリティ 集」を使用した場合の手順から作業を始めてください。

Windows®XP が PreInstall されたパソコンで Aterm シリーズ をご使用になる場合には、Aterm モード用のシリアルモデムや USB ドライバを手動でインストールすることが必要です。 インストールには、本装置に添付の CD-ROM が必要です。 お使いのパソコンによっては、Windows®XP で表示される画 面が下記で説明している画面と異なることがあります。

《お知らせ》

 ・Aterm は、必ずデップスイッチをすべて OFF にしてから、電源を入れてください。
 ・本文内で「AtermIT」と説明している部分はお使いの 機種により適宜お読み替えください。

<u>作業手順</u>

COM ポートへのインストール (USB ポート使用 の場合は、ドライバのインストールを行う)

インターネット接続の設定を行う。

ユーティリティのインストールする。

ファームウェアをバージョンアップする。

1-2. シリアルポート接続の場合

<u> COMポートへのインストール</u>

本装置をシリアルポートに接続する場合は、「AtermIT 128K Support Series」を COM ポートヘインストールします。

- 1. Windows®XP を起動する。
- 2. パソコンのシリアル (COM) ポートと本装置のシリアルポ ートを接続する。
- 3. Windows の[スタート]ボタン 「コントロールパネル」 の順にクリックする。 コントロールパネルが表示されます。
- 4. 「プリンタとその他のハードウェア」をクリックする。
- 「電話とモデムのオプション」をクリックする。
 「電話とモデムのオプション」画面が表示されます。
- 6. [モデム]タブをクリックする。



7. [追加]をクリックする。

「ハードウェアの追加ウィザード」が起動します。



8. 「モデムを一覧から選択するので検出しない」をチェックし、 [次へ]をクリックする。



9. [ディスク使用]をクリックする。



10.本装置に添付の CD-ROM をセットし、[参照] をクリック する。



- 11. [D:¥USB¥WIN2000](DはCD-ROMドライブ名)フォ ルダを選択し、[OK]をクリックする。
- 12. [OK]をクリックする。



13.「AtermIT 128K Support Series」を選択し、[次へ]を をクリックする。



14.「選択したポート」を選択し、インストールする COM ポ ートを選択し、[次へ]をクリックする。

ハードウェアの 追加ウィザード		
新しいモデムのインストール モデムをインストールするオ	ペートを選択してください。	
	灌択されたモデム: [AtermIT 128K Support Series どのボートにインストールしますか? ○ ずべてのボート(A) ◎ 道沢(D:ボード(S)) ● 2011	
	〈戻る個〉 (次へ10) キャ	ンセル

15. [続行]をクリックする。



16. [完了]をクリックする。

ハードウェアの追加ウィザー 新しいモデムのインストール モデムのインストールが	೯ ೬ ೯೯/ರಿಕ್ರಿಸೆಂ	S
	モデムは正常にセットアップされました。 設定を変更するまた。ユントロールパネルの「電話とモデムのオプシ ョン」をジアルグリックし、モデム」メスをグリックします。次にこのモデムを 選択し、レフロパティ」をグリックしてください。	
	< 戻る(B) 売7 キャンセ	2.16



「電話とモデムのオプション」が終了します。

COMポートへのインストールの確認

「AtermIT 128K Support Series」が COM ポートヘインスト ールされたことを確認します。

1.Windows の [スタート] ボタン 「 コントロールパネル」の 順にクリックする。

コントロールパネルが表示されます。

- 2.「パフォーマンスとメンテナンス」をクリックする。
- 3.「システム」をクリックする。 「システム」画面が表示されます。
- 4. [ハードウェア]タブをクリックする。
- 5. [デバイスマネージャ]をクリックする。
- 6.「モデム」をクリックし、[AtermIT 128K Support Series] が表示されていることを確認する。

島 デバイス マネージャ	
ファイル(E) 操作(<u>A</u>) 表示(<u>V</u>) ヘルプ(H)	
$\leftarrow \rightarrow \blacksquare \textcircled{=} \textcircled{=} \textcircled{=} $	
ロージョン モナム AttermIT 128K Support Series 日 見 モニタ	

続けてプロバイダにダイヤルアップ接続するために、アイコン を作成する場合は、1.4章へ進んでください。

1-3. USB ポート接続の場合

1.3.1 USB ドライバの手動インストール

<u>USBドライバのインストール</u>

本装置を USB ポートに接続する場合は、「AtermIT 128K Support Series for USB」をインストールします。

1.Windows®XP を起動する。

起動中のアプリケーションがある場合は、すべて終了させて ください。

2.本装置に添付の CD-ROM をセットする。

3.パソコンの USB ポートと本装置の USB ポートを USB ケー ブルで接続する。

接続を確認したら、本装置の電源を ON にしてください。 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が起動します。

4.「いいえ、今回は接続しません」を選択し、[次へ]をクリッ クする。(サービスパック 2 適用 Windows®XP のみ表示)



ご利用のパソコンがWindows®XPのサービスパック2を適用済みの場合、上記の検索ウィザード開始画面が表示されます。

5.「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を 選択し、[次へ]をクリックする。



6.「次の場所で最適なドライバを検索する」を選択し、
 「リムーパブル メディア(フロッピー、CD-ROM など)」
 を検索」をチェックし、[次へ]をクリックする。
 ハードウェアの更新ウィザード
 検索とインストールのオプションを選んでください。



7.「AtermIT 128K Support Series for USB」を選択し、[次 へ]をクリックする。

新しいハードウェアの検出ウィザード						
下の一覧からハードウェアに最適なソフトウェアを選んでください。						
AtermIT 128K Support Series for	USB					
1.1月11月	バージョン	製造元	煉所			
Aterm IT-USP USPOwt Adapter	不明	NEC	dWusbWwin98Witusb.inf			
AlternIT 128K Support Series for USB	तन्ध्र	NEC	dWusbWwin2000Vindmnect3.			
Atermal 125k Support Series for USB	不明	NEC	dWintnetWwin2000Wmdmnec			
٤			>			
① このドライバはデジタル署名されていません。 ドライバの署名が重要な理由						
	(夏3回) (次へ回) キャンセル					

8. [続行]をクリックする。



9. [完了]をクリックする。



「新しいハードウェアの検出ウィザード」が終了します。

USBドライバのインストールの確認

「AtermIT 128K Support Series for USB」がインストールされたことを確認します。

1.Windows の [スタート] ボタン [コントロールパネル] の順にクリックする。 コントロールパネルが表示されます。

- 2.「パフォーマンスとメンテナンス」をクリックする。
- 3.「システム」をクリックする。 「システム」画面が表示されます。
- 4. [ハードウェア]タブをクリックする。
- 5. [デパイスマネージャ]をクリックする。
- 6.「モデム」をクリックし、[AtermIT 128K Support Series for USB] が表示されていることを確認する。



続けてプロバイダにダイヤルアップ接続するために、アイコン を作成する場合は、1.4章へ進んでください。

〈注意〉

- ・[AtermIT 128K Support Seriesfor USB]に「!」 が表示される場合、インストールが失敗した可能性が あります。この場合は、USBドライバのアンインス トールを実行した後、インストールをやり直してくだ さい。
- ・ USB ドライバのインストールが失敗し、やり直す場合には、使用するパソコンの USB ポートを変えてみることを推奨します。

1.3.2 USB ドライバのアンインストール

パソコンに本装置の USB ドライバを正常にインストールでき なかった場合や、パソコンを USB ドライバインストール前の 状態に戻したい場合は、USB ドライバのアンインストールを行 います。

1. 起動中のアプリケーションを全て終了させる。

- 2.本装置に添付の CD-ROM をセットする。
- 3. Windows の [スタート] ボタン [ファイル名を指定して実行] をクリックする。
- 4.名前の欄に下記のように入力する。 D:¥USB¥ITUSBUninst.exe (DはCD-ROMドライブ名)
- 5. [OK]をクリックする。
- 6. 「AtermIT シリーズ USB ドライバを削除します。よろしい ですか?」と画面に表示されるので、[はい]をクリックする。 アンインストーラが起動し、アンインストール作業を実行 します。







「ネットワーク接続」画面が表示されます。



「新しい接続ウィザード」画面が表示されます

5. [次へ]をクリックする。

新しい接続ウィザード	
~	新しい接続ウィザードの開始
	このウィザードでは次の手助けをします:
	• インターネットへの接続
	 職場でのネットワークなどのプライベート ネットワークへの接続
KÌ	・ ホーム ネットワークや小規模オフィスのネットワークのセットアップ
	続行するには 〔次へ〕 をクリックしてください。
	< 戻る(B) (次へ(D)) キャンセル

6.「インターネットに接続する」を選択し、[次へ]をクリック する。





8.「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択し、[次 へ]をクリックする。



9.接続に使うデバイスを選択する。

シリアルポート接続の場合

「モデム - AtermIT 128K Support Series(COM×)」を 選択し、[次へ]をクリックする。



USB ポート接続の場合		
・セテム - Atermili	128K Support Series for US 「次へ]をクリックする	51
新しい接続ウィザード		
デバイスの選択 接続に使うデバイスを選択します。	la l	Ź
コンピュータ上に複数のダイヤルアップ デバイ この接続に使用するデバイスの選択(S):		
回惑 モデム - AtermIT 128K Support S	Series for USB (COM4)	
	〈 戻る個) (次へ(11) > キャンセル	_

10.「ISP 名」(アクセスポイント名)を入力し、[次へ]を クリックする。

行い接続ウィザード		
接続名 インターネット接続を提供するサービスの名前は何で	うすか?	Ś
次のボックスに ISP の名前を入力してください。		
ISP 名(<u>A</u>)		
BIGLOBE東京		
ここに入力された名前は作成している接続の名前に	なります。	
	〈 戻る(B)	キャンセル

11.「電話番号」(アクセスポイントの電話番号)を入力し、 [次へ]をクリックする。





13. [完了] をクリックする。



- れます。
- 14.このまま「TCP/IP の設定」を行う場合は、[プロパティ] をクリックする。設定を行わない場合は、[キャンセル] を クリックする。



1.4.2 TCP / IP の設定

ご利用になるインターネットサービスプロバイダのサーバの情 報を設定します。プロバイダから通知された DNS(ドメインネ ームシステム)サーバーなどの情報が必要です。

- 1.作成された[ダイヤルアップ接続]アイコンを右クリックし、 ショートカットメニューの[プロパティ]をクリックする。
- 2. [ネットワーク]タブをクリックする。

3. [設定]をクリックする。



4.すべての のチェックを外し、[OK]をクリックする。



5. [インターネット プロトコル (TCP/IP)] をチェックし、 [プロパティ]をクリックする。



6. [IP アドレスを自動的に取得する] が選択されていること を確認し、[次の DNS サーバーのアドレスを使う]をクリ ックし、DNS サーバーを設定する。

[優先 DNS サーバー] にプロバイダから通知された DNS サーバの IP アドレスを入力してください。プロバイダによ っては、DNS サーバーの IP アドレスを入力する必要がない 場合もあります。その場合は [DNS サーバーのアドレスを



- 7. [詳細設定]をクリックする。
- 8. [IP ヘッダの圧縮を使う]の のチェックを外し、[WINS] タブをクリックする。



9. [NetBIOS over TCP/IP を無効にする]をクリックし、
 [OK]をクリックする。

& DNS WINS	
WINS アドレス (使用順)(W):	
1	ī
	1
追加(<u>A</u>) 編集	(Е) 削除(⊻)
MHOSTS の参照が有効になっている場合、T	TCP/IP が使用可能になっている接続すべ
に適用されます。 ILMUOSTS の各限を方がにする(1)	IMHOSTS (D4) - K(M)
	ENHOURD (01) 77 1 (00)
NetBIUS 設定 ① 既定値(F):	
DHCP からの NetBIOS 設定を使用 る場合、または DHCP サーバーが Ne NetBIOS over TCP/IP を有効にしま	します。静的 IP アドレスが使用されてい HBIOS 設定を提供しない場合は、 す。
◯ NetBIOS over TCP/IP を有効にする(N	0
NetBIOS over TCP/IP を無効にする(S))
Y	

10. [OK]をクリックする。

11. [詳細設定]タブをクリックする。

12. [インターネットからこのコンピュータへのアクセスを制限したり防いだりして、コンピュータとネットワークを 保護する]をチェックし、[OK]をクリックする。



1.4.3 インターネットへの接続

プロバイダのサーバーに正しく接続できるか、接続操作で確認 します。

1.作成された [ダイヤルアップ接続] アイコンをダブルクリッ



「接続」画面が表示されます。

2. 「プロパティ」をクリックする。

「プロパティ」画面が表示されます。



全般 オプション セキ	ュリティ ネットワーク 詳新	細設定
接続の方法:		
🎒 モデム - AtermIT	128K Support Series for	USB (COM7)
		構成(_)
~電話番号		
市外局番(E):	電話番号(<u>P</u>):	
~	1234567890	その他(N)
国番号/地域番号	(<u>G</u>):	
		×
── ダイヤル情報を(使う(<u>S</u>)	ダイヤル情報(<u>R</u>)

4.モデムのプロトコルを PPP(64K)にする。 128K マルチリンク通信で使用する場合は PPP(128K)にする。 「OK」をクリックする。

モデムの構成 **?** × AtermIT 128K Support Series for USB (COM7) 最高速度 (bps)(<u>M</u>): 230400 モデム プロトコル(Ⴒ) PPP (64K) ~ ハードウェアの機能・ ✓ハードウェア フロー制御を行う(N) □モデムによるデータ圧縮を行う(2) ターミナル ウィンドウを表示する(S) モデム スピーカーを使う(D) OK キャンセル

5.「OK」をクリック

- BIGLOBE東京 ブロパティ	?
全般 オブション セキュリティ ネットワーク 詳純	職定
接続の方法:	
🎒 モデム - AtermIT 128K Support Series for	USB (COM7)
	構成(0)
~電話番号	
- 市外局番(E): 電話番号(P):	
1234567890	その他(N)
国番号/地域番号(G):	
	~
□ ダイヤル情報を使う(S)	ダイヤル情報(<u>R</u>)
☑ 接続時に通知領域にアイコンを表示する(₩)	
	OK キャンセル

6. [ダイヤル]をクリックする。



アクセスポイントにダイヤルされます。

接続されると「ユーザー名」と「パスワード」が確認され、 インターネットへの接続が完了すると、画面右下のタスクト レイに「ダイヤルアップ接続アイコン」が表示されます。

7.電子メールソフトや WWW ブラウザなどのアプリケーションを起動する。
 この状態で、さまざまなインターネットアプリケーションを使用できます。

8.インターネットへの接続を切断するときには、タスクトレイ の「ダイヤルアップ接続アイコン」をダブルクリックし、[切 断]をクリックする。 回線が切断されます。

1-5. ユーティリティのインストール

WindowsXP対応のユーティリティをインストールします。 ユーティリティは、AtermStation で公開されている該当機種 のものをダウンロードしてきてください。

WindowsXP 対応のらくらくアシスタントをインストール後に 必ず USB ドライバの更新をしてください。

1-6. ファームウェアのバージョンアップ

WindowsXP 対応のファームウェアにバージョンアップします。 ファームウェアは、AtermStation で公開されている該当機種 のものをダウンロードしてきてください。

以上で、「Aterm シリーズ WindowsXP サポートユーティリティ集」をお持ちでない方の作業は終了です。

Aterm シリーズ
 WindowsXP サポートユーティリティ集」
 をお持ちの場合の手順

2-1. お使いになる前に

Windows®XP が PreInstall されたパソコンで Aterm シリーズ をご使用になる場合には、本装置用のユーティリティやファー ムウェアを Windows®XP 対応のものにバージョンアップする ことが必要です。

お使いのパソコンによっては、Windows®XP で表示される画 面が下記で説明している画面と異なることがあります。

《お知らせ》

・Aterm は、必ずデップスイッチをすべて OFF にして から、電源を入れてください。

・本文内で「AtermIT」と説明している部分はお使いの 機種により適宜お読み替えください。

作業手順

らくらくアシスタントをインストールする。

USB ドライバのインストール(USB 使用の場合)

ファームウェアをバージョンアップする。

インターネット接続

ユーティリティ類のインストール

2-2. 「らくらくアシスタント」の インストール

Windows®XP に対応した「らくらくアシスタント」をインス トールしてください。手順は、XP サポート CD-ROM の 「WindowsXP 用 CD-ROM メニュー」の「インストール手順」 を参照してください。

2-3. ディップスイッチの確認

2.3.1 シリアルポート接続の場合

ディップスイッチの確認(Aterm モード)

本装置のディップスイッチは、すべて OFF にしてください。 続けて、「インターネットへの接続」を行う場合には、2.6 項へ 進んでください。

《お知らせ》

ディップスイッチが ON のものがある場合には、OFF に 切り替えてから電源を OFF ON してください。

2.3.2 USB ポート接続の場合

ディップスイッチの確認(Aterm モード)

本装置のディップスイッチは、すべて OFF にしてください。

《お知らせ》

ディップスイッチが ON のものがある場合には、OFF に 切り替えてから電源を OFF ON してください。

2-4. USB ドライバのインストール

Aterm モード用の USB ドライバをインストールします。

1.Windows の[スタート]ボタン [プログラム] [AtermIT ×××ユーティリティ] [Aterm らくらくアシスタント] の順にクリックする。





- 2.「Aterm らくらくアシスタントにようこそ」画面が表示さ れたら、[次へ]をクリックする。
- 3. [USB ドライバインストール / 更新]をクリックする。



4. [次へ]をクリックする。



5.「USB ドライバを新たにインストールする」と「「Aterm モード」用ドライバをインストールする」を選択し、[次へ] をクリックする。



- 6. [実行]をクリックする。
- 7.下記の画面が表示されたら、パソコンとの USB ポートと Aterm の USB ポートを USB ケーブルで接続する。



8.以下の画面で停止する場合、「いいえ、今回は接続しません」 を選択し、「次へ」をクリックする。



ご利用のパソコンが Windows[®]XP のサービスパック2を適 用済みの場合、上記の検索ウィザード開始画面が表示される ことがあります。

注) AtermITX72/ITX62/IT42 ユーティリティ Ver.1.32 以降および AtermIT21L/IT31L ユーティリティ Ver.1.52 以降では本画面は表示されません。

9. [再起動]をクリックする。

2-5. ファームウェアのバージョンアップ

ご使用の Aterm の Windows®XP に対応したファームウェアの バージョンアップをしてください。

バージョンアップは、XP サポート CD-ROM の「WindowsXP 用 CD-ROM メニュー」の「インストール手順」や製品添付の 取扱説明書に従ってください。

2-6. インターネット接続

2.6.1 インターネット接続の設定

インターネット接続を行うためのダイヤルアップ接続アイコン の作成は、「らくらくアシスタント」で行います。詳細は、本装 置に添付の取扱説明書または本装置に添付のCD-ROM内の「電 子マニュアル」をご覧ください。



- 8. [詳細設定]タブをクリックする。
- 9. [インターネットからこのコンピュータへのアクセス を制限したり防いだりして、コンピュータとネット ワークを保護する]をチェックし、[OK]をクリッ クする。

2.6.2 インターネットへの接続

プロバイダのサーバーに正しく接続できるか、接続操作で確認 します。

1.作成された [ダイヤルアップ接続] アイコンをダブルクリッ クする。

S assion-bank	5168
ORS-O-₫ PHE	
115.20 A 199-584	- 🔄 man
S-100-5535 R.1. Biely Instra S. Scherrichten State S. Scherichten State S. Scherrichten State S. Scherinsten State S. Scherrichten State S. Scherrichten	
$\begin{array}{c} \psi = \phi(t) & \phi \\ \psi = \frac{1}{2} \phi(t) - 2 \phi(t) \phi(t, h) + 2 \phi \\ \phi = \phi(t, h) \phi(t, h) + $	
6400 0 31+10-0 1984 57 99 440-0-5 57 99 440-5 7 99 12-02-5	
\$332-3 237	

「接続」画面が表示されます。

2. 「プロパティ」をクリックする。

「プロパティ」画面が表示されます。

BIGLOBE東京 へ	.接続 ? 🔀
ユーザー名(山):	ABCD1234
パスワード(<u>P</u>):	[ノ1゚スワードを変更するには、ここをクリックします]
 ▽ 次のユーザーが を保存する(S): ○このユーザ・ ○このコンピュ 	「接続するとき使用するために、このユーザー名とパスワード ーのみ(<u>N</u>) ータを使うすべてのユーザー(<u>A</u>)
ダイヤルΦ:	1234567890
<u> ダイヤル(D)</u>	キャンセル プロパティの ヘルナ(1)



4.モデムのプロトコルを PPP(64K)にする。 128K マルチリンク通信で使用する場合は PPP(128K)にする。 「OK」をクリックする。



5.「OK」をクリック



6. [ダイヤル]をクリックする。

アクセスポイントにダイヤルされます。 接続されると「ユーザー名」と「パスワード」が確認され、 インターネットへの接続が完了すると、画面右下のタスクト レイに「ダイヤルアップ接続アイコン」が表示されます。

BIGLOBE東京 ヘ 接続 🔹 🔹 🔀	
ユーザー名(<u>U</u>): ABCD1234	
パスワード(P): [ノ「スワードを変更するには、ここをクリックします]	
 ▽ 次のユーザーが接続するとき使用するために、このユーザー名とパスワードを保存する(S): ○ このユーザーのみ(W) ● このコンピュータを使うすべてのユーザー(<u>A</u>) 	
ダイヤルロ: 1234567890	
ダイヤルの キャンセル プロパティの ヘルブ(出)	

7.電子メールソフトや WWW ブラウザなどのアプリケーショ ンを起動する。

この状態で、さまざまなインターネットアプリケーションを 使用できます。

8.インターネットへの接続を切断するときには、タスクトレイ の「ダイヤルアップ接続アイコン」をダブルクリックし、[切 断]をクリックする。 回線が切断されます。

2-7. ユーティリティ類のインストール

本装置のユーティリティ類をインストールします。 ユーティリティ類は、AtermStation で公開されている該当機 種の最新バージョンのものをダウンロードしてきて、 インストールすることを推奨します。