



技術基準適合認証品

|ソフトウェアのご使用条件」は、3ページに記 載されています。 添付 CD-ROM を開封する 前に必ずお読みください。

目次

目	次 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ソ	フトウェアのご使用条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
安	全にお使いいただくために必ずお読みください・・・・・・・・・・・ 7
1	ご使用にあたって ・・・・・ 15
2	セットを確認する ・・・・・ 18
З	各部の名称とはたらき ・・・・・・ 19
4	WL900Uの接続設定を行う ····· 20
5	親機に接続するための Wi-Fi 設定を行う ・・・・・・・・・・・ 36
6	トラブルシューティング ・・・・・ 80
7	製品仕様 ······ 83
8	マニュアルで使用している用語について ・・・・・・・・・・ 86

「NECアクセステクニカ株式会社」は、2014年7月1日付けで「NECプラットフォームズ株式会社」となりました。つきましては、商品ならびに同梱品などに記載されております旧社名は、新社名に読み替えてご覧いただけますようお願い申し上げます。

- Aterm は、日本電気株式会社の登録商標です。
- らくらく無線スタートは、NECプラットフォームズ株式会社の登録商標です。
- Windows、Windows Vista[®]は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Windows Vista はオペレーティングシステムです。
- Macintosh は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における 商標または登録商標です。
- その他、各会社名、各製品名およびサービス名などは各社の商標または登録商標です。

© NEC Platforms, Ltd. 2013-2015 NECプラットフォームズ株式会社の許可なく複製・改版、および複製物を配布することはできません。

ソフトウェアのご使用条件

お客様へのお願い

添付の CD-ROM を開封される前に必ずお読みください。

このたびは、Aterm シリーズをお求めいただきありがとうございます。 本製品に添付の CD-ROM には、当社が提供する各種ユーティリティやドライバ ソフトウェアが含まれています。当社が提供するソフトウェアのお客様によるご 使用およびお客様へのアフターサービスについては、下記の「NEC・NECプラッ トフォームズが提供するソフトウェアのご使用条件」にご同意いただく必要がご ざいます。

添付の CD-ROM を開封された場合は、ご同意をいただけたものと致します。

NEC・NECプラットフォームズが提供するソフトウェアのご使用条件

日本電気株式会社・NECプラットフォームズ株式会社(この項においては「当社」としま す。)は、本使用条件とともに提供するソフトウェア製品(以下「許諾プログラム」としま す。)を日本国内で使用する権利を、下記条項に基づきお客様に許諾し、お客様も下記条 項にご同意いただくものとします。なお、お客様が期待された効果を得るための許諾プロ グラムの選択、許諾プログラムの導入、使用および使用効果につきましては、お客様の責 任とさせていただきます。

1. 期間

- (1) 本ソフトウェアの使用条件は、お客様が添付 CD-ROM を開封されたときに発効 します。
- (2) お客様は1ケ月以上前に、当社宛に書面により通知することにより、いつでも本使 用条件により許諾される許諾プログラムの使用権を終了させることができます。
- (3) 当社は、お客様が本使用条件のいずれかの条項に違反されたときは、いつでも許 諾プログラムの使用権を終了させることができるものとします。
- (4)許諾プログラムの使用権は、上記(2)または(3)により終了するまで有効に存 続します。
- (5)許諾プログラムの使用権が終了した場合には、本使用条件に基づくお客様のその他の権利も同時に終了するものとします。お客様は、許諾プログラムの使用権の終了後、直ちに許諾プログラムおよびそのすべての複製物を破棄するものとします。

2. 使用権

- (1) お客様は、許諾プログラムを一時に1台のコンピュータにおいてのみインストールし、使用することができます。ただし、複数のコンピュータ接続ポートを持つAtermシリーズに同数のコンピュータを一時に接続しご使用になるお客様は、その接続ポート数までを限度としてコンピュータにインストールし、使用することができます。
- (2) お客様は、前項に定める条件に従い、日本国内においてのみ許諾プログラムを使 用することができます。
- 3. 許諾プログラムの複製、改変、および結合
 - (1) お客様は、滅失、毀損などに備える目的でのみ、許諾プログラムを一部に限り複 製することができます。

- (2) お客様は、許諾プログラムのすべての複製物に許諾プログラムに付されている著作権表示およびその他の権利表示を付するものとします。
- (3)本使用条件は、許諾プログラムに関する無体財産権をお客様に移転するものでは ありません。

4. 許諾プログラムの移転など

- (1) お客様は、賃貸借、リースその他いかなる方法によっても許諾プログラムの使用を 第三者に許諾してはなりません。ただし、第三者が本使用条件に従うこと、ならび にお客様が保有する Aterm シリーズ、許諾プログラムおよびその他関連資料をす べて引き渡すことを条件に、お客様は、許諾プログラムの使用権を当該第三者に 移転することができます。
- (2) お客様は、本使用条件で明示されている場合を除き許諾プログラムの使用、複製、 改変、結合またはその他の処分をすることはできません。
- 5. 逆コンパイルなど
 - お客様は、許諾プログラムをリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆ア センブルすることはできません。

6. 保証の制限

- (1)当社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関 し発生する問題は、お客様の責任および費用負担をもって処理されるものとしま す。
- (2)前項の規定に関わらず、お客様による本商品のご購入の日から1年以内に当社が許諾プログラムの誤り(バグ)を修正したときは、当社は、かかる誤りを修正したプログラムもしくは修正のためのプログラム(以下「修正プログラム」といいます。)または、かかる修正に関する情報をお客様に提供するものとします。ただし、当該修正プログラムまたは情報をアフターサービスとして提供する決定を当社がその裁量により行った場合に限ります。お客様に提供された修正プログラムは許諾プログラムと見なします。当社では、当社がその裁量により提供を決定した機能拡張のためのプログラムを提供する場合があります。このプログラムも許諾プログラムと見なします。
- (3)許諾プログラムの記録媒体に物理的欠陥(ただし、許諾プログラムの使用に支障をきたすものに限ります。)があった場合において、お客様が許諾プログラムをお受け取りになった日から14日以内にかかる日付を記した領収書(もしくはその写し)を添えて、お求めになった取扱店に許諾プログラムを返却されたときには当社は当該記憶媒体を無償で交換するものとし(ただし、当社が当該欠陥を自己の責によるものと認めた場合に限ります。)これをもって記録媒体に関する唯一の保証とします。

7. 責任の制限

- (1) 当社はいかなる場合もお客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生につき当社が予見し、また予見し得た場合を含みます。)および第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害について一切責任を負いません。また当社が損害賠償責任を負う場合には、当社の損害賠償責任はその法律上の構成の如何を問わずお客様が実際にお支払いになったAtermシリーズの代金額をもってその上限とします。
- 8. その他
 - (1) お客様は、いかなる方法によっても許諾プログラムおよびその複製物を日本国か ら輸出してはなりません。
 - (2) 本契約に関わる紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として 解決するものとします。

本商品に添付の CD-ROM について

添付の CD-ROM には下記内容のソフトウェアやファイルが収録されています。 詳細は、「メニュー画面」の「本 CD-ROM について」でご覧ください。

WL900U用ドライバー式

- ② WL900U の Wi-Fi セキュリティ設定を簡単に行う「らくらく無線スタート EX」
- ※ WL900Uの対応 OS は、Windows 10/8.1/8 (Windows RT 非対応)、Windows 7 (SP1 含む)、Windows Vista (32 ビット機のみ、SP1/SP2 含む)、Windows XP(SP3)の日本語版です。
 Magintagh その他 OS だ (勝たどではご知思になれませ)

Macintosh、その他OS、ゲーム機などではご利用になれません。

CD-ROM の使いかた



【ご使用上のご注意】

- ●ご利用のパソコンが添付の CD-ROM に対応していない場合は、CD-ROM は使用せず、「トラブルシューティング」(●P80)を参照してください。
- 添付の CD-ROM をセットしてディスクに対して行う操作選択画面(「自動再生」画面)が 表示されたら、[Menu.exe の実行]をクリックしてください。
 - ※ Windows 8.1/8 の場合は、[スタート] 画面で [デスクトップ] を選択してから、添付の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットしてください。セット後、「タップして、このディスクに対して行う操作を選んでください。」の表示をクリックしてください。
- 添付の CD-ROM をセットしてもメニュー画面が起動しない場合は、以下の操作を行います。
 - [Windows] キーを押しながら「X」キーを押し、表示された一覧から[ファイル名を指 定して実行]をクリックする
 - ※ Windows 7/Windows Vista の場合は、[スタート](Windows のロゴボタン) [すべてのプログラム] – [アクセサリ] – [ファイル名を指定して実行]をクリッ クします。
 - ※ Windows XP の場合は、[スタート] をクリックし、[ファイル名を指定して実行] を選択します。
 - ② 名前の欄に、CD-ROM ドライブ名と¥menu.exe を入力し、[OK] をクリックする
 (例: CD-ROM ドライブ名がQの場合、Q:¥menu.exe)
 - ※ [ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は [はい] または [続行] をクリッ クしてください。
 - また、自動起動しないようにするには、パソコンにより異なりますが、「Shift」キーを押 しながら CD-ROM をセットします。
- CD-ROM をパソコンから取り出すときは、メニュー画面を閉じたあとに行ってください。
- Windows 10/8.1/8/7/XP または Windows Vista でドライバのインストール・アン インストールを実行する場合は、Administrator(権限のあるアカウント)でログオンし てください。
- Microsoft Edge では一部の機能が動作しない場合があります。その場合は、Internet Explorer をご使用ください。

CD-ROM の動作環境
● Windows 10/8.1/8/7/XP または Windows Vista が正しく動作し、CD-ROM
(WL900U でらくらく無線スタート EX 利用時は、Windows 10/8.1/8/7/XP (SP2) お上び Windows Vista の日本語版に対応)
● 推奨環境
Windows の推奨環境以上のパーソナルコンピュータ
 メモリ容量: Windows 10/8.1/8/7の場合、1GB以上を推奨(64ビット版の場合は 2GB以上を推奨)
Windows Vista の場合、512MB 以上を推奨 Windows XD の提合。256MB 以上を推奨
800 × 600High-Color 以上表示可能なビデオカードを備えたパソコンと、同 解像度以上に対応したカラーモニタ



●表示画面

- ・サイズ : 800 × 600 ピクセル以上
- ・ 色 : High-Color(24 ビット)以上
- 上記以外の設定でも表示はできますが、画像にモアレ模様や色ずれが発生する場合があります。
- ●メニュー画面と「らくらく無線スタート EX」の画面がお互いの画面の背面に隠れて消えて しまった場合には、次の操作で画面を切り替えることができます。
 - · Windows: Alt キーを押しながら、Tab キーを押す

安全にお使いいただくために必ず お読みください

本書には、あなたや他の人々への危険や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお 使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。 その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお 読みください。



▲警告

こんなときは

- 万一、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因となります。すぐにパソコンの電源を切り、接続コード類や本体の接続を取り外してください。煙が出なくなるのを確認してから、別紙に示すお問い合わせ先にご連絡ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。
- 本商品を水や海水につけたり、ぬらさないでください。万一内部に水などが入ったり、ぬらした場合は、すぐにパソコンの電源を切り、接続コード類や本体の接続を取り外して、別紙に示すお問い合わせ先にご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因となることがあります。
- 本商品の内部に金属類や燃えやすいものなどの、異物を差し込んだり、落としたりしないでください。万一、異物が入った場合は、すぐにパソコンの電源を切り、接続コード類や本体の接続を取り外して、別紙に示すお問い合わせ先にご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因となることがあります。特にお子様のいるご家庭では、ご注意ください。
- 本商品を落とさないでください。落下によって故障の原因となったり、そのまま使用すると火災、感電の原因となることがあります。万一、本商品を落としたり破損した場合は、すぐにパソコンの電源を切り、接続コード類や本体の接続を取り外して、別紙に示すお問い合わせ先にご連絡ください。









▲警告

禁止事項

- 本商品は家庭用の通信機器として設計されております。人命に直接関わる医療機器や、極めて高い信頼性を要求されるシステム(幹線通信機器や電算機システムなど)では使用しないでください。社会的に大きな混乱が発生する恐れがあります。
- ●本商品を分解・改造しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- ●ぬれた手で本商品を操作したり、接続したりしないでください。感電の原因となります。
- ●本商品の内部や周囲でエアダスターやダ ストスプレーなど、可燃性ガスを使用した スプレーを使用しないでください。引火に よる爆発、火災の原因となります。



▲警告

その他の注意事項

- ●航空機内や病院内などの無線機器の使用 を禁止された区域では、本商品の接続を 取り外してください。電子機器や医療機器 に影響を与え、事故の原因となります。
- 本商品は、高精度な制御や微弱な信号を 取り扱う電子機器や心臓ペースメーカな どの近くに設置したり、近くで使用したり しないでください。電子機器や心臓ペース メーカなどが誤動作するなどの原因とな ることがあります。

また、医用電気機器の近くや病院内など、 使用を制限された場所では使用しないで ください。

- ●本商品を医療機器や高い安全性が要求される用途では使用しないでください。人が死亡または重傷を負う可能性があり、社会的に大きな混乱が発生する恐れがあります。
- ●本商品のそばに花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品や水の入った容器、または小 さな金属類を置かないでください。 こぼれたり中に入った場合、火災、感電、 故障の原因となることがあります。
- ●風呂場や加湿器のそばなど、湿度の高いところでは設置および使用はしないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。





▲注意

設置場所

- ●直射日光の当たるところや、ストーブ、ヒー タなどの発熱器のそばなど、温度の高いと ころに置かないでください。内部の温度が 上がり、火災の原因となることがあります。
- ●温度変化の激しい場所(クーラーや暖房機のそばなど)に置かないでください。本商品の内部に結露が発生し、火災、感電、故障の原因となります。
- ●調理台のそばなど油飛びや湯気が当たるような場所、ほこりの多い場所に置かないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。





禁止事項

● 雷が鳴りだしたら、パソコンや接続コード類に触れたり周辺機器を接続したりしないでください。落雷による感電の原因となります。

その他の注意事項

- ●本商品は動作中に高温になる場合があります。本商品の取り外しの際にコネクタおよびその周辺の本体表面に触れる場合はご注意ください。
- ●使用中は本商品が熱くなることがありますが、手で触れることができる温度であれば故障ではありません。ただし、長時間触れたまま使用しないでください。低温やけどになることがあります。
- ●本商品のお手入れをする際は、安全のため 必ずパソコンから取り外してください。感 電の原因となることがあります。









50P お願い

設置場所 本商品を安全に正しくお使いいただくために、次のようなところへの設置は避けてください。 ・振動が多い場所 ・気化した薬品が充満した場所や、薬品に触れる場所 ・電気製品・AV・OA 機器などの磁気を帯びている場所や 電磁波が発生している場所(電子レンジ、スピーカ、テレビ、ラジオ、蛍光灯、電気こたつ、インバータエアコン、 電磁調理器など) ・高周波雑音を発生する高周波ミシン、電気溶接機などが 近くにある場所

- ●本商品をコードレス電話機やテレビ、ラジオなどの近くで使用すると、コードレス電話機の通話にノイズが入ったり、テレビ画面が乱れるなど受信障害の原因となることがあります。このような場合は、お互いを数m以上離してお使いください。
- ●親機と子機の距離が近すぎるとデータ通信でエラーが発生 する場合があります。このような場合は、お互いを1m以 上離してお使いください。

禁止事項

- ●製氷倉庫など特に温度が下がるところに置かないでください。本商品が正常に動作しないことがあります。
- ●動作中に外れたり、接続が不安定になると誤動作の原因となります。動作中は、USB コネクタの接続部には絶対に触れないでください。

sp お願い

日ごろのお手入れ

●ベンジン、シンナー、アルコールなどでふかないでください。本商品の変色や変形の原因となることがあります。汚れがひどいときは、薄い中性洗剤をつけた布をよくしぼって汚れをふき取り、やわらかい布でからぶきしてください。 ただし、USBコネクタ部分は、よくしぼった場合でもぬれた布では絶対にふかないでください。

●水滴がついている場合は、乾いた布でふき取ってください。

無線 LAN に関する注意事項

- ●無線LANの規格値は、本商品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
- ●本商品は他社製品との相互接続性を保証しておりません。
- ●無線LANの伝送距離や伝送速度は壁や家具・什器などの 周辺環境により大きく変動します。
- ●5.2GHz、5.3GHz 帯域の屋外での使用は電波法により禁止されています。

その他の注意事項

- ●通信中にパソコンの電源が切れたり、本商品を取り外したりすると、通信ができなくなりデータが壊れることがあります。重要なデータは元データと照合してください。
- ●本商品プラスチック部品の一部が、光の具合によってはキズのように見える場合があります。プラスチック製品の製造過程で生じることがありますが、構造上および機能上は問題ありません。

無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

無線 LAN では、ETHERNET ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン 等と親機間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可 能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くた め、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性 があります。

● 通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、 ID やパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報 メールの内容 等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

● 不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩) 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし) 傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん) コンピュータウィルス等を流しデータやシステムを破壊する(破壊) 等の行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線 LAN 製品は、セキュリティに関する仕組みを持っていますので、その設定 を行って製品を使用することで、上記問題が発生する可能性は少なくなります。

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めします。

セキュリティ対策をほどこさず、あるいは、無線 LAN の仕様上やむをえない事情によ りセキュリティの問題が発生してしまった場合、当社は、これによって生じた損害に対す る責任はいっさい負いかねますのであらかじめご了承ください。 ご使用にあたって

f

「AtermWL900U」は、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE 802.11g、IEEE802.11bのいずれかの親機とワイヤレス通信できる USB スティッ ク子機です。

- USB ポート (USB3.0/USB2.0) を装備しているパソコンに取り付けることができます。
- 利用可能 OS は、P84 の「仕様一覧」を参照してください。なお、Macintosh、その 他 OS、ゲーム機などではご利用になれません。

ご使用方法にあわせて次のように参照してください。



●IEEE802.11ac 通信を行う場合は、USB3.0 でのご使用をお勧めします。

●Windows Vista、Windows XPの場合、USB3.0 では動作保証しておりません。 USB2.0 でご使用ください。



●本商品は他社製品との相互接続性を保証しておりません。

■ IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a 通信でW52帯、W53帯、W56帯対応

本商品は IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a 通信において W52 帯、W53 帯、W56 帯に対応しており、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a 通信をご利用の 場合に、W52 帯、W53 帯ではそれぞれ最大4 チャネル、W56 帯では最大 11 チャネル がご利用になれます。

タイプ	チャネル	周波数帯域
W52	36, 40, 44, 48ch	5.2GHz 帯 (5,150-5,250MHz)
W53	52, 56, 60, 64ch	5.3GHz 帯 (5,250-5,350MHz)
W56	100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140ch	5.6GHz 帯 (5,470-5,725MHz)

ただし、W52帯、W53帯、W56帯は使用している周波数帯/チャネルが異なるため 通信できない組み合わせがあります。

以下の相互接続一覧表を参照のうえ、ご注意ください。

バージョンアップ対応機種などの最新情報は、別紙に記載のホームページなどでご確認 ください。

	子機	WL900U (W52/W53/W56 対応)
親機		W52/W53/W56
W52/W53/W56 対応の親機	W52 W53 W56	0
W52/W53 対応の親機	W52 W53	0
J52 対応の親機で、 W52 に対応した場合	W52	Δ
J52 対応の親機	J52	×

◎: W52帯(5,150-5,250MHz)、W53帯(5,250-5,350MHz)、W56帯(5,470-5,725MHz)を使用して、最大19チャネルから選択が可能です。

 ○: W52帯(5,150-5,250MHz)、W53帯(5,250-5,350MHz)を使用して、最 大8チャネルから選択が可能です。

△: W52帯(5,150-5,250MHz)を使用して、最大4チャネルから選択が可能です。

X:利用不可

■ワイヤレス機器の使用上の注意

- ●本商品は、技術基準適合証明を受けています。
- IEEE802.11ac、IEEE802.11n (5GHz)、IEEE802.11a 通信利用時は 5GHz 帯域の電波を 使用しております。5.2GHz、5.3GHz 帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられていま す。
- W53(52/56/60/64ch)または W56(100/104/108/112/116/120/124/128/132/ 136/140ch)を選択した場合は、法令により次のような制限事項があります。
 - 各チャネルの通信開始前に、1分間のレーダー波検出を行いますので、その間は通信を行えま せん。
 - 通信中にレーダー波を検出した場合は、自動的にチャネルを変更しますので、通信が中断されることがあります。
- IEEE802.11n (2.4GHz)、IEEE802.11g、IEEE802.11b 通信利用時は、2.4GHz 帯域の電 波を使用しており、この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種 無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しな い特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。
 - (1) 本商品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
 - (2)万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
 - (3) その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、別紙に示すお問い合わ せ先にお問い合わせください。
- IEEE802.11n (2.4GHz)、IEEE802.11g、IEEE802.11b 通信利用時は、2.4GHz 全帯域を 使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。変調方式として DS-SS 方式お よび、OFDM 方式を採用しており、与干渉距離は 40m です。



2.4 :2.4GHz 帯を使用する無線設備を示す
 DS/OF:DS-SS 方式および OFDM 方式を示す
 4 :想定される干渉距離が 40m 以下であることを示す

■■■:全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する

セットを確認する

設置を始める前に、構成品がすべてそろっていることを確認してください。不足しているものがある場合は、別途添付のお問い合わせ先にご連絡ください。

● 構成品

2

U WL900U

□ USB フレキシブルケーブル





CD-ROM

□取扱説明書(本書)







WL900U



① ACT ランプ

データ通信中に緑色で点滅します。 ※ 通信状態によっては、点滅周期が長い場合があります。

② USB コネクタ

パソコンの USB ポートに取り付けて使用します。

③キャップ

使用するときは、キャップを外してください。

- ●IEEE802.11ac 通信を行う場合は、USB3.0 でのご使用をお勧めします。
- ●Windows Vista、Windows XPの場合、USB3.0 では動作保証しておりません。 USB2.0 でご使用ください。
- ●WL900Uを同じパソコンに複数同時に使用することはできません。また、他のネットワー クデバイス(ETHERNET ポートデバイスなど)とも同時に使用することはできませんので、 1 台のパソコンに対して使用するネットワークデバイスは 1 つだけにしてください。



●折り曲げ可能な USB フレキシブルケーブル(添付品)を接続すると、WL900U の角度 や向きを自由に調整することができます。



WL900U の接続設定を行う

WL900Uを親機に接続するためには、次の手順で設定します。

- ① ドライバをインストールする (●P22)
- ⑤くらく無線スタート EX をインストールする (●P36)
- ③ らくらく無線スタート EX で設定する (●P39)

ご利用の親機が、らくらく無線スタートに対応しているかどうかは、親機に添付の 取扱説明書(「つなぎかたガイド」など)を参照してください。

親機がらくらく無線スタートに対応していない場合は、下記の手順で設定してください。 ① ドライバをインストールする (←P22)

② ワイヤレスネットワークの接続(Windows 10/8.1/8/7/XP および Windows Vista の場合)(



⚠注 意

4

- WL900UのUSBコネクタ部分に手を触れないようにしてください。端子が汚れて、 パソコンとの接触が悪くなることがあります。
- USB コネクタの向きに注意して、無理に押し込まないようにしてください。パソコン 側や WL900U のコネクタが破損することがあります。

- ●IEEE802.11ac をご利用の場合は、USB2.0 の環境では十分なデータ転送速度が得られ ないため、USB3.0 でのご使用をお勧めします。WL900UのUSB ハブとの接続は保証 の限りではありません。
- ●WL900Uはパソコンからの給電のみで動作しますが、パソコンによっては、サスペンド 機能などにより給電が停止した場合、通信を行う前に WL900U を取り付け直す必要があ る場合があります。あらかじめサスペンド機能を無効にしてご使用いただくことをお勧め します。
- ●他の子機のソフトウェアがインストールされている場合や、ETHERNET インタフェース を搭載したパソコンで、LAN カードおよび LAN ボード機能を停止させていない場合は、 WL900U のドライバが正しくインストールできないことや、正しく通信できないことが あります。他の子機や LAN カードおよび LAN ボード機能を停止させてください。
- ●無線 LAN 内蔵パソコンに WL900U を取り付けて使う場合は、必ず [デバイスマネージャー] (または [デバイスマネージャ])の [ネットワークアダプター] (または [ネットワークアダプタ]) にある、内蔵無線アダプタを [無効] に設定してからご使用ください。

- ●WL900Uと親機との距離は、1m以上離してお使いください。親機と近すぎると通信速度が低下する場合があります。
- ●隣り合う USB ポートの間隔により、複数のポートを同時に使用できない場合は、USB フ レキシブルケーブル(添付品)を接続してご利用ください。(◆P19)
- ●USB インタフェースに WL900U を取り付けた場合、電力不足となり、お使いいただけ ない場合があります。
- ●WL900Uとカード子機を同時に使用することはできません。同時に取り付けてしまった 場合は、両方をいったん取り外して、WL900Uのみ取り付け直してください。それでも 動作しない場合は、それぞれのドライバをアンインストールしてから取り付け直してくだ さい。
- ●WL900U をパソコンに取り付けてもランプが点灯せず動作しない場合は、いったん WL900U を取り外したうえで再度取り付けてください。

(!)WL900U の設定を変更するには -

デバイスマネージャー(またはデバイスマネージャ)から、WL900U の設定を変更す ることができます。

LDPC

周囲に他の親機が複数存在する環境で、インター ネットアクセスが遅い、ストリーミング映像が乱れ るなどの事象が発生する場合に、設定を「無効」に すると改善するケースがあります。

• Wireless Mode

Wi-Fi通信モードの設定を変更することができます。

●ストリーミングモード

Wi-Fi通信状態を監視するために子機が行って いる、Wi-Fiネットワークの参照(スキャン) 動作を制限して、スキャン動作の影響で発生す るストリーミング映像の一時的な乱れなどをお さえます。

余般	詳細設定	ドライバー	1748	イベント	電源の管理		
このネ クリッ	ットワーク アダ クしてから、右側	プターではぷ 利でその値	のプロパき を選択して	ティを利用で こください。	さます。左側でき	変更するプロ	パティを
プロパ	71(P):				値(公:		
LDB Wire ストリ 送信	c less Mode ーミングモード 出力				有効		•

(画面は Windows 10 の例です。)

※ Windows Vista、Windows XPの場合、ストリーミングモードで設定が「OFF」のとき、ストリーミング通信を行っていると、約1分おきにコマ落ちが発生することがあります。その場合は、ストリーミングモードの設定を「ON」に設定してください。

●送信出力

他のネットワークへの干渉を減らしたいときや、ノートパソコンなどのバッテリを長 く持たせたいときに設定します。

設定手順は下記のとおりです。

- ① デバイスマネージャー(またはデバイスマネージャ)を表示する
 ※ 表示方法は、ドライバのインストール確認手順(←P24、27、31)を参照してください。
- ②「ネットワークアダプター」(またはネットワークアダプタ)をダブルクリックする
- ③ [NEC AtermWL900U(PA-WL900U) Wireless Network Adapter] をダブルク リックする
- ④ [詳細設定] タブをクリックする
- ⑤「プロパティ」で設定したい項目を選択し、「値」を選択して、[OK] をクリックする

ドライバをインストールする

WL900U をパソコンなどに取り付ける際は、次の手順で WL900U のドライバをイン ストールしてください。

必ず手順どおりに、WL900Uをパソコンに取り付けてからドライバのインストール を行ってください。インストール途中やインストール後に WL900U をパソコンに 取り付けた場合、正常に動作しない可能性があります。その場合は、いったんドラ イバをアンインストールした後、もう一度インストールしてください。

Windows 10/8.1/8/7 の場合

Windows 10 の画面を例に説明します。

- Windows 10/8.1/8/7 を起動する
- Administrator(権限のあるアカウント)でログオンしてください。
- Windows 8.1/8 の場合は、[スタート] 画面で [デスクトップ] を選 2 択する
- 3 WL900Uをパソコンに取り付ける
- WL900Uは必ずこの時点でパソコンに取り付けてください。
- 添付の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする 4
 - ※Windows 10/8.1/8の場合は、「タップして、このディスクに対して行う操作を 選んでください。」の表示をクリックしてください。
 - → 表示されない(または表示が消えてしまった)場合は、エクスプローラーで CD-ROM ドラ イブをダブルクリックして、手順5へお進みください。(CD-ROM ドライブをダブルクリッ クした際、ディスク内のファイルが表示された場合は、「Menu.exe」(アプリケーション) をダブルクリックして、手順5へお進みください。)

※ご利用のパソコンにCD-ROM ドライブがない場合は、P80の「トラブルシューティ ング| を参照して WL900U のドライバをダウンロードおよびインストールして ください。

- ディスクに対して行う操作選択画面(または「自動再生」画面)が表 5 示された場合は、[Menu.exe の実行]をクリックする
- 「ユーザーアカウント制御〕画面が表示された場合は、「はい〕をクリッ h クする



- 8 [ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は、[はい] をクリッ クする
- 9 [次へ] をクリックする



- V ※ご利用のパソコンによっては、「ドライ バーソフトウェアの発行元を検証できま せん」と表示される場合があります。そ の場合は、[このドライバーソフトウェア をインストールします]をクリックして ください。
- 11 右の画面が表示されたら、CD-ROM を取り出す

12 [はい、今すぐコンピューターを再起 動します。]を選択して[完了]をク リックする





親機に接続するには、「5 親機に接続するための Wi-Fi 設定を行う」(←P36)で [|]設定します。

Windows Vista の場合

1 Windows Vista を起動する

ここでは、まだ添付の CD-ROM をセットしないでください。

- 2 パソコンに WL900U を取り付ける
- う [ドライバソフトウェアを検索してイ
 ンストールします]をクリックする



- 4 [ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は、[続行] をクリッ クする
- 5 右の画面が表示された場合は、[オン ラインで検索しません]をクリック する



6	添付の CD-ROM を CD-ROM ドライフ	ブにセットする
0	 ※「自動再生」画面が表示された場合は、 ※「メニュー画面」が表示された場合は、画面 ※ご利用のパソコンにCD-ROMドライブがない グ」を参照してWL900Uのドライバをダ ださい。 	をクリックして画面を閉じてください。 を閉じてください。 は場合は、P80の「トラブルシューティン ウンロードおよびインストールしてく
7	「ディスクはありません。他の方法を 試します」をクリックする	
8	「コンピュータを参照してドライバソ フトウェアを検索します」をクリッ クする	
9	[参照]をクリックする	
10	CD-ROM ドライブから [Drv] - [V クリックする	

4 WL900Uの接続設定を行う

11 [次へ] をクリックする ※ご利用のパソコンによって

 ※ご利用のパソコンによっては、「ドライバ ソフトウェアの発行元を検証できません」 と表示される場合があります。その場合 は、[このドライバソフトウェアをインス トールします]をクリックしてください。

C I RELU	ハードウェアの検出 - A	bermWL900U			-
コンピュータ	上のドライバ ソフトウ	エアを参照します。			
次の場所でド	ライバ ソフトウェアを	¢素します:			
E:¥Drv¥Wir	Vista		•	參照(<u>B</u>)	
					キャンセル

※ 画面は CD-ROM ドライブ名が E の場 合です。

12 インストールが完了したら、[閉じる] をクリックする



13 CD-ROM を取り出す

14 WL900Uのドライバのインストー ルを確認する

 ①[スタート](Windowsのロゴボタン)ー
 [コントロールパネル]をクリックする
 ※表示方法はコントロールパネルホーム 表示にしてください。

②[システムとメンテナンス]をクリックする





④[ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は、「続行]をクリックする

③[デバイスマネージャ]をクリックする

- ⑤[ネットワーク アダプタ] をダブルクリッ クする
- ⑥[NEC AtermWL900U (PA-WL900U) Wireless Network Adapter] が表示さ れていることを確認する
 - ※デバイス名の頭に黄色い<u>小</u>が表示され た場合は、P31の「こんなときは」を参照 してください。

高 デバイス マネージャ	00
ファイル(E) 操作(A) 表示(X) へルプ(H)	
()))))))))))))))))))))))))))))))))))))	
= 盖 X000000X	
le 温 DVD/CD-ROM ドライブ	
B-C IDE ATA/ATAPI コントローラ	
B-IEE PCMCIA アダプタ	
8-m ≠-m-K	
B 個 コンピュータ	
④・4 サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラ	
B- 課 システム デバイス	
日本 ディスクドライブ	
 ● 単 ディフゴレイ マガゴウ 	
(日記) ネットワーク アダプタ	
Character and the state of the second	_
<二型 NEC Aberm/WL900U(PA-WL900U) Wireless Network Adapter	>
- Y Done & Madeia DCI Descens MiniCard Nationals I deal	
◎週 パッテリ	
B 🔲 プロセッサ	
◎ 過 フロッピー ディスク ドライブ	
0-1월 フロッピー ドライブ コントローラ	
○ ■ ポータブル デバイス	
6-響 ポート (COM と LPT)	
① 四 マウスとそのほかのポインティング デバイス	
⊕ ₩ €=>	
止 蔓 ユニパーサル シリアル バス コントローラ	

親機に接続するには、「5 親機に接続するための Wi-Fi 設定を行う」(◆P36)で 設定します。

新しいハードウェアの検索ウィザードの開始

ソフトウェア検索のため、Windows Update に接続しますか?

お使いのコンピュータ、ハードウェアのインストール CD または Windows Update の、Web サイトを検索して (ユーサーの了解のもとに) 現在のソフトウ ごわよび夏新されたジアトウェアを検索します。 プライバシー ポリシーを表示します。

Windows XP の場合

2

- 1 Windows XP を起動する
 - パソコンに WL900U を取り付ける
- 3 添付の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする

しばらくすると「メニュー画面」が表示されるので、画面を閉じてから手順3に進みます。また、「メニュー画面」が表示されない場合も、手順3に進みます。
 ※ご利用のパソコンに CD-ROM ドライブがない場合は、P80を参照して WL900Uのドライバをダウンロードおよびインストールしてください。

- 4 「新しいハードウェアの検出ウィザード」で「ソフトウェア検索のため、Windows Update に接続しますか?」と表示された場合は、「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」をクリックする
- 5 [インストール方法を選んでください。] と表示された場合には、[一覧または特定の場所からインストールする (詳細)]を選択し、[次へ] をクリックする
- 6 [次の場所で最適のドライバを検索する] と [次の場所を含める] にチェックし、[参照] をクリックする





4 WL900Uの接続設定を行う



親機に接続するには、「5 親機に接続するための Wi-Fi 設定を行う」(●P36)で ¹設定します。

? こんなときは

デバイスマネージャー(またはデバイスマネージャ)の画面で [NEC AtermWL900U (PA-WL900U) Wireless Network Adapter] の頭に黄色い<u>小</u>(または①) が表示されたときは、ドライバが正しくインストールされていません。

ドライバをいったんアンインストールしてから、インストールをやり直してください。 また、デバイスマネージャー(またはデバイスマネージャ)の画面で他のネットワーク アダプター(またはネットワークアダプタ)が有効になっていると、正しく動作しない 場合があります。

このような場合には、[NEC AtermWL900U (PA-WL900U) Wireless Network Adapter]以外の不要なネットワークアダプター(またはネットワークアダプタ)を右クリックし、[無効] を選択して、無効にしてください。

(!) ドライバをアンインストール	(削除) するには ―――
WL900Uのドライバを正常にインストールできな をインストールする前の状態に戻したい場合は、WL	がった場合や WL900U のドライバ _900U のドライバをアンインストー
※ドライバをアンインストール(削除)する場合は で行ってください。ドライバのアンインストール を取り外してください。	、 必ず WL900U を取り付けた状態 ・ (削除)が終了したあと、WL900U
■ Windows 10/8.1/8/7 0場口 ① [Windows] キーを押しながら [X] キーを押目	, 表示された一覧から「プログラム
と機能」をクリックする	
※Windows 7 の場合は、[スタート] (Windo パネル] – [プログラムのアンインストール] ※表示方法はカテゴリ表示にしてください。	ws のロゴボタン)-[コントロール をクリックします。
② [AtermWL900U ソフトウェア] を選択し、	② カワンに用用 - ロ × + → + ↑ ② + フバロ・カワル + カワル + カワル 1 用 (1) コンドレーマの - メ
[アンインストール] をクリックする	2010 5.014 51 0010 5.014 51 0010 500 500 500 0010 500 500 500 500 0010 500 500 500 500 500 500 500 500 500
	MCMMMML II. BALINE ADAMA
┃ ③ [ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は	[はい] をクリックする
④ [はい] をクリックする	AtermWL900U עראידע א
	2 選択したアブリケーシン、およびすべての機能を完全に削除しますか?
	はいの いいえ(1)
⑤ アンインストールが完了したら、[完了] をク リックする	Aannol03.000 / 5)-727 Ρ-γ2-λ14&T Inst@add Ward I Annol03.000 / 51/527 07:/(23)-14 T (24)-6
	1 RUG 7 1/15



(!) ドライバをアンインストール	・(削除)するには ―――
 ※ドライバをアンインストール(削除)する場合 で行ってください。ドライバのアンインストール を取り外してください。 ■ Windows XP の場合 ① 添付の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセッ ※「メニュー画面」が表示された場合は画面を 	は、必ず WL900U を取り付けた状態 レ(削除)が終了したあと、WL900U トする 閉じてください)
 ② [スタート]を右クリックして [エクスプローラ] を選択し、CD-ROM ドライブの [Util1] フォ ルダにある [WL900U_uninstaller_for_ WinXP.exe] をダブルクリックする 	Name Processor Procesor Processor Proc
③ しばらくすると「AtermWL900U のアンイ ンストールが完了しました。」と表示されるの で、[OK] をクリックする	WL900U Driver × AtermWL900Uの アンインストールが完了しました。

WL900Uの取り扱いについて

■取り付けるとき

- ・ WL900Uの USB コネクタ部分に手を触れないようにしてください。
- ・ USB コネクタの向きに注意して、無理に押し込まないようにしてください。

■取り外すとき

・ WL900Uを取り外すときは、以下の操作を行ってから取り外してください。

- ① 通知領域(タスクトレイ)にあるハードウェアアイコンをクリックする
- ② [NEC AtermWL900U (PA-WL900U) Wireless Network Adapterの取り出し] をクリックする
 - ※Windows Vista お よ び Windows XP の 場 合 は、[NEC AtermWL900U (PA-WL900U) Wireless Network Adapter を安全に取り外します] をクリックし ます。
- ③「NEC AtermWL900U (PA-WL900U) Wireless Network Adapter は (コンピュー ターから) 安全に取り外すことができます。」が表示されたら、又または [OK] をクリッ クして画面を閉じる

※ Windows Vista の場合は、「このデバイスはコンピュータから安全に取り外すことができます。」が表示されたら [OK] をクリックして画面を閉じます。

④ WL900U を取り外す

親機に接続するための Wi-Fi 設定を 行う

親機との Wi-Fi 設定を行います。

5

- 親機がらくらく無線スタートに対応している場合 →らくらく無線スタート EX をインストールする (● 下記) →らくらく無線スタート EX で設定する (●P39)
- 親機がらくらく無線スタートに対応していない場合 →ワイヤレスネットワークの接続(Windows 10/8.1/8/7/XP および Windows Vista の場合) で設定する (●P43)

ご利用の親機がらくらく無線スタートに対応しているかどうかは、親機に添付の取扱説明書(「つ なぎかたガイド」など)を参照してください。

らくらく無線スタート EX をインストールする

- Windows 10/8.1/8/7/XP または Windows Vista を起動する 1
- Administrator(権限のあるアカウント)でログオンしてください。
- Windows 8.1/8 の場合は、[スタート] 画面で [デスクトップ] を選 2 択する
- 3 添付の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする
 - ※Windows 10/8.1/8の場合は、「タップして、このディスクに対して行う操作を 選んでください。)の表示をクリックしてください。
 - → 表示されない(または表示が消えてしまった)場合は、エクスプローラーで CD-ROM ドラ イブをダブルクリックして、手順4へお進みください。(CD-ROM ドライブをダブルクリッ クした際、ディスク内のファイルが表示された場合は、[Menu.exe](アプリケーション) をダブルクリックして、手順4へお進みください。)
 - ※ご利用のパソコンにCD-ROM ドライブがない場合は、P80の「トラブルシューティ ング | を参照してらくらく無線スタート EX をダウンロードおよびインストール してください。
- ディスクに対して行う操作選択画面(または「自動再生」画面)が表 4
- 示された場合は、[Menu.exe の実行]をクリックする
- [ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は、[はい] または [続
- 5 行] をクリックする








以上でインストールは完了です。 「らくらく無線スタート EX で設定する」(◆P39) に進みます。

らくらく無線スタート EX で設定する

親機との Wi-Fi 設定を行います。

親機がらくらく無線スタートに対応していない場合は、「ワイヤレスネットワークの接続(Windows 10/8.1/8/7/XPおよび Windows Vista の場合)」(●P43)を参照して ください。

ご利用の親機が、らくらく無線スタートに対応しているかどうかは、親機に添付の 取扱説明書(「つなぎかたガイド」など)を参照してください。





2 しばらく待って POWER ランプが橙点滅に変わったら、親機のらくら くスタートボタンを長押しして、POWER ランプが橙点灯になったら 放す

※らくらくスタートボタンは、30秒以内に押してください。





Wi-Fi 設定が完了すると、下記の状態になります。

WL900U を接続したパソコン 下の画面が表示されます。	親機
図 6く6く無線スタートEX X	POWERランプ
※の おんな無線スタートで無線にANA放在が完てしました。 ※この面面は、自動的に発見ます。	緑点灯
[€ ▶ ■ (100)) ● ^{i^M} ※装置図はWG1800HP/ WG1400HPの例です。

ワイヤレスネットワークの接続(Windows 10/8.1/8/7/ XP および Windows Vista の場合)

Windows 10/8.1/8/7/XP および Windows Vista の場合は、内蔵されている「ワ イヤレスネットワークの接続」で Wi-Fi 設定を行うことができます。

※パソコンにWL900Uのドライバがインストールされている必要があります。インストー ルされていない場合は、インストールしてください。(●P22)

「ワイヤレスネットワークの接続」は、親機の暗号化モード設定が「暗号化無効」また は「WEP (64bit、128bit)」、「TKIP **」、「AES **」の場合に、ご利用いただけます。 ** TKIP、AES は、Windows 10/8.1/8/7/XP(SP3)または Windows Vista を適用 したパソコンの場合のみご利用いただけます。

「ワイヤレスネットワークの接続」は、次の手順で設定します。

設定する

親機のネットワーク名(SSID)を選択して接続し、キー・パスワードに親機の暗号 化キー(大文字、小文字そのまま)を入力してください。手順は下記を参照してくだ さい。

- ・Windows 10 の場合 (●P44)
- ・Windows 8.1 の場合 (●P49)
- ・Windows 8 の場合 (●P54)
- ・Windows 7の場合 (●P61)
- ・Windows Vista の場合 (●P68)
- ・Windows XP (SP3)の場合 (●P75)
- 2 親機との通信状態を確認する(●P79)



る場合」(●P51) へ進みます。

3 [接続] をクリックする ※接続に失敗した場合は「問

- ※接続に失敗した場合は、[閉じる] をクリッ クし、下記の手順で、一度接続した際に 保存されていたネットワーク設定を削除 してください。
 - ①通知領域(タスクトレイ)に表示されているネットワークアイコンをクリックする
 - ②「ネットワーク設定」をクリックする
 - ③「Wi-Fi 設定を管理する」をクリックす る

 ④「既知のネットワークの管理」で、接続 するネットワーク名(SSID)をクリッ クし、[削除]をクリックする

上記の手順が完了したら、手順1(←P44) から接続し直してください。

4 右の画面が表示された場合は、親機 の暗号化キーを入力して、[次へ]を クリックする

※親機で、暗号化モードをWEP、使用する 暗号化キー番号を2~4番にしている場 合は、[キャンセル]をクリックして、「手 動で設定する場合」(●P46)へ進みます。

以上で親機との Wi-Fi 設定は完了です。

親機との通信状態は、「親機との通信状態を確認するには」(●P79)で確認してください。





●手動で設定する場合

- 通知領域(タスクトレイ)に表示されているネットワークアイ
 コンを右クリックし、[ネットワークと共有センターを開く]
 「新しい接続またはネットワークのセットアップ]をクリックする
- 2 [ワイヤレスネットワークに手動で接続します]を選択し、[次へ]をクリックする



右の画面が表示された場合は、内蔵無線ア ダプタが [有効] になっている可能性があ ります。

WL900Uを取り付けて使用する場合は、 必ず[デバイスマネージャー]の[ネットワー クアダプター] にある、内蔵無線アダプタ を [無効] に設定してからご使用ください。

※画面は一例です。

2 表示される画面に合わせて暗号化の3 設定を行う

※親機と同じ暗号化キーを入力してくださ い。(●P44)

〈親機の暗号化モードが AES の場合〉

- ①[ネットワーク名] で親機のネットワーク 名 (SSID) を入力する
- ②[セキュリティの種類] で [WPA2-パー ソナル] を選択する



③[暗号化の種類] で [AES] と表示される

④[セキュリティキー] に親機の暗号化キーを入力する

※暗号化キーは半角で、8~63桁の英数記号、または64桁の16進数で入力します。 なお、大文字と小文字は区別されます。

※暗号化キーに使用できる文字は次のとおりです。

【8~63桁の場合】英数記号(0~9、a~z、A~Z、下記の記号)

!!	%)	-	;	?		{	ッ「0」は 胡燃に トゥズは使田衣もない損合がす
"	&	*		<	@	^		※ ?」は、祝儀にようては使用できない場合かの ります
#	,	+	/	=	[_	}	っていす。 ※「\」(バックスラッシュ)は、パソコンの設定に
\$	(:	>	\backslash	`	~	よっては「¥」と表示されます。

【64 桁の場合】16 進数(0 ~ 9、a ~ f、A ~ F)

⑤親機で ESS-ID ステルス機能(SSID の隠蔽)を設定している場合は、「ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する」のチェックを入れる

⑥[次へ] をクリックする

〈親機の暗号化モードが WEP の場合〉

①[ネットワーク名] で親機のネットワーク名 (SSID) を入力する

- ②[セキュリティの種類]で[WEP]を選択する
- ③[セキュリティキー] に親機の暗号化キーを入力する

ASCII 文字 /16 進数の区別は入力された文字列の長さを元に自動識別されます。 【ASCII 文字】

英数字5文字(親機に64bitWEPを設定している場合)

英数字 13 文字(親機に 128bitWEP を設定している場合)

【16 進数】

0~9·A~Fで10文字(親機に64bitWEPを設定している場合)

○ ~ 9 · A ~ F で 26 文字(親機に 128bitWEP を設定している場合)

④親機で ESS-ID ステルス機能(SSID の隠蔽)を設定している場合は、「ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する」のチェックを入れる
 ⑤ [次へ]をクリックする

4 [接続の設定を変更します] をクリッ クする

← 🧟 ワイヤレス ネットワークに手動で接続します	
正常に aterm-XXXXXX-g を追加しました	
→ 接続の設定を変更します(出) 接続のプロパラィを聞き、設定を変更します。	
	-
	閉じる





親機との通信状態は、「親機との通信状態を確認するには」(●P79)で確認してく ださい。

Windows 8.1 の場合





以上で親機との Wi-Fi 設定は完了です。



親機との通信状態は、「親機との通信状態を確認するには」(←P79)で確認してく ださい。

●手動で設定する場合

クする

1 通知領域(タスクトレイ)に表示されているネットワークアイ コンを右クリックし、[ネットワークと共有センターを開く] - [新しい接続またはネットワークのセットアップ]をクリッ



2 [ワイヤレスネットワークに手動で接続します]を選択し、[次へ]をクリックする

4	12ターネットに接続します ゴロードリードモド・ドリック・ファイア・レス・ク・タート・ハウは日本を設定します。	Ì
-	新しいキットワークのセットアップ	
	若 新しんルーターまたはアクセスボイントをセットアップします。	1
-	ンイヤレスイッドフークに接続するか、または新しいワイヤレスプロファイルを作成します。 第42回のネットワークに接続するか、または新しいワイヤレスプロファイルを作成します。	4
	職場に接続します 職場へのダイヤルアップまたは VPN 接続をセットアップします。	

右の画面が表示された場合は、内蔵無線ア ダプタが [有効] になっている可能性があ ります。

WL900Uを取り付けて使用する場合は、 必ず[デバイスマネージャー]の[ネットワー クアダプター]にある、内蔵無線アダプタ を[無効]に設定してからご使用ください。

	and a second
● 🔮 ワイヤレス ネットワークに手動で接続します	×
ワイヤレス アダプターの選択	
Wi-Fi *	
	次へ(N) キャンセル

3 表示される画面に合わせて暗号化の 設定を行う

※親機と同じ暗号化キーを入力してくださ い。(●P49)

〈親機の暗号化モードが AES の場合〉

- ①[ネットワーク名] で親機のネットワーク 名 (SSID) を入力する
- ②[セキュリティの種類] で [WPA2-パー ソナル] を選択する

※画面は一例です。



③[暗号化の種類] で [AES] と表示される

④[セキュリティキー] に親機の暗号化キーを入力する

※暗号化キーは半角で、8~63桁の英数記号、または64桁の16進数で入力します。 なお、大文字と小文字は区別されます。

※暗号化キーに使用できる文字は次のとおりです。

【8~63桁の場合】英数記号(0~9、a~z、A~Z、下記の記号)

!!	%)	-	;	?		{	ッ「0」は 胡燃に トゥズは使田衣もない 担合がち
"	&	*		<	@	^		※ ?」は、祝儀にようては使用できない場合がの ります
#	,	+	/	=	[_	}	- ってす。 ※「\」(バックスラッシュ)は、パソコンの設定に
\$	(:	>	\backslash	`	~	よっては「¥」と表示されます。

【64 桁の場合】16 進数(0 ~ 9、a ~ f、A ~ F)

⑤ 親機で ESS-ID ステルス機能(SSID の隠蔽)を設定している場合は、「ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する」のチェックを入れる

⑥[次へ] をクリックする

〈親機の暗号化モードが WEP の場合〉

①[ネットワーク名] で親機のネットワーク名 (SSID) を入力する

- ②[セキュリティの種類] で [WEP] を選択する
- ③[セキュリティキー] に親機の暗号化キーを入力する

ASCII 文字 /16 進数の区別は入力された文字列の長さを元に自動識別されます。 【ASCII 文字】

英数字5文字(親機に64bitWEPを設定している場合)

英数字 13 文字(親機に 128bitWEP を設定している場合)

【16 進数】

0~9·A~Fで10文字(親機に64bitWEPを設定している場合)

○ ~ 9 · A ~ F で 26 文字(親機に 128bitWEP を設定している場合)

④親機で ESS-ID ステルス機能(SSID の隠蔽)を設定している場合は、「ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する」のチェックを入れる
 ⑤ [次へ]をクリックする

4 [接続の設定を変更します] をクリッ クする

正常には	aterm-XXXXXX-g を追	ロしました	
•	接続の設定を変更します() 8晩のプロバティを開き、設定を変更	1) Lutt.	\supset



親機との通信状態は、「親機との通信状態を確認するには」(←P79)で確認してく ださい。

Windows 8 の場合



<親機に暗号化が設定されている場合>

接続する親機のネットワーク名 4 (SSID) をクリックする [接続] をクリックする 5 ※接続に失敗した場合は、[キャンセル]を クリックし、下記の手順で、一度接続し た際に保存されていたネットワーク設定 を削除してください。 ①通知領域(タスクトレイ)に表示され ているネットワークアイコンをクリッ クする ②接続するネットワーク名 (SSID) を右 クリックして [この接続を削除する] をクリックする 上記の手順が完了したら、手順2(●P54) から接続し直してください。 親機の暗号化キーを入力して、「次へ] 6 をクリックする ※PCの共有についての選択画面が表示され た場合は、「はい、共有をオンにしてデバ イスに接続します をクリックしてくだ さい。 ※親機で、暗号化モードをWEP、使用する 暗号化キー番号を2~4番にしている場 合は、[キャンセル]をクリックして、「手 動で設定する場合 | (●P57) へ進みます。







以上で親機との Wi-Fi 設定は完了です。



親機との通信状態は、「親機との通信状態を確認するには」(←P79)で確認してく ださい。



以上で親機との Wi-Fi 設定は完了です。

親機との通信状態は、「親機との通信状態を確認するには」(●P79)で確認してく ださい。

●手動で設定する場合

1 通知領域(タスクトレイ)に表示されているネットワークアイ コンを右クリックし、[ネットワークと共有センターを開く]



- [新しい接続またはネットワークのセットアップ]をクリックする
 う 「ワイヤレスネットワークに手動で接
- 2 [ワイヤレスネットワークに手動で接続します]を選択し、[次へ]をクリックする

接続	オプションを選択します	
4	インターネットに接続します プロードバンドモドはダイヤルアップによるインターネットへの接続を設定します。	ŕ
-	■ 新しんキットワークのセットアップ ■ 新しんキットワークのセットアップ	
	0イヤレス ネットワークに手動で接続します	
	、1924日のよりはシークにものもちかますがためののクイトシスクロウム目を作品 職場に接続します	12:20
	■ 職場へのタイヤルアップまたは VPN 接続をセットアップします。	
	C	次へ(N) キャンオ

右の画面が表示された場合は、内蔵無線ア ダプタが [有効] になっている可能性があ ります。

WL900Uを取り付けて使用する場合は、 必ず[デバイスマネージャー]の[ネットワー クアダプター] にある、内蔵無線アダプタ を[無効] に設定してからご使用ください。

	次へ(1) キャンセル
 ・ ・ ・	X
ワイヤレス アダプターの選択	
WI-FI	
	次へ(N) キャンセル

3 表示される画面に合わせて暗号化の 設定を行う

※親機と同じ暗号化キーを入力してください。(●P54)

〈親機の暗号化モードが TKIP または AES の場合〉

- ①[ネットワーク名] で親機のネットワーク 名 (SSID) を入力する
- ②[セキュリティの種類] で [WPA- パーソ ナル] または [WPA2- パーソナル] を 選択する

※画面は一例です。



- ③[暗号化の種類] で [TKIP] または [AES] を選択する
- ④[セキュリティキー] に親機の暗号化キーを入力する
 - ※暗号化キーは半角で、8~63桁の英数記号、または64桁の16進数で入力します。 なお、大文字と小文字は区別されます。
 - ※暗号化キーに使用できる文字は次のとおりです。
 - 【8~63桁の場合】英数記号(0~9、a~z、A~Z、下記の記号)

!!	%)	-	;	?		{	ッ「0」は 胡懋にとっては使田でもたい損合がた
"	8	*		<	@	^		※ ?」は、祝儀にようては使用でさない場合かめ ります
#	,	+	/	=	[_	}	っていす。 ※「\」(バックスラッシュ)は、パソコンの設定に
\$	(:	>	\backslash	`	~	よっては「¥」と表示されます。

【64 桁の場合】16 進数(0 ~ 9、a ~ f、A ~ F)

- ⑤親機で ESS-ID ステルス機能(SSID の隠蔽)を設定している場合は、「ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する」のチェックを入れる
- ⑥[次へ] をクリックする

〈親機の暗号化モードが WEP の場合〉

①[ネットワーク名] で親機のネットワーク名 (SSID) を入力する

- ②[セキュリティの種類]で[WEP]を選択する
- ③[セキュリティキー] に親機の暗号化キーを入力する

ASCII 文字 /16 進数の区別は入力された文字列の長さを元に自動識別されます。 【ASCII 文字】

英数字5文字(親機に64bitWEPを設定している場合)

英数字 13 文字(親機に 128bitWEP を設定している場合)

【16 進数】

0~9·A~Fで10文字(親機に64bitWEPを設定している場合)

- 0~9·A~Fで26文字(親機に128bitWEPを設定している場合)
- ④親機で ESS-ID ステルス機能(SSID の隠蔽)を設定している場合は、「ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する]のチェックを入れる
- ⑤[次へ] をクリックする





以上で親機との Wi-Fi 設定は完了です。



親機との通信状態は、「親機との通信状態を確認するには」(←P79)で確認してく ださい。

Windows 7 の場合

- 1 通知領域(タスクトレイ)に表示されているネットワークアイ コンをクリックする
- ...
- ※[スタート](Windows のロゴボタン)- [コントロールパネル] [ネットワー クとインターネット] - [ネットワークと共有センター] - [ネットワークに接続] をクリックする方法もあります。

2 接続する親機のネットワーク名 (SSID)にカーソルを合わせ、「セキュ リティの種類」の表示を確認する

- ・セキュリティが設定されている場合 (「WPA2-PSK」、「WEP」など)
 →<親機に暗号化が設定されている場合> (●P62) へ
- ・「セキュリティの設定が無効」と表示され ている場合
 - →<親機に暗号化が設定されていない場
 合> (●P63) へ



※親機の工場出荷時のネットワーク名 (SSID)は、親機の側面または底面に貼っ てあるラベルに記載されています。ただ し、どちらにも記載がない場合は、 「WARPSTAR-xxxxxx」(xxxxxxは親機 の側面に記載されているWAN側MAC アドレスの下6桁)です。



※装置図およびラベルは一例です。



※接続する親機のネットワーク名(SSID)が表示されない場合は、「ネットワーク と共有センターを開く」 - 「新しい接続またはネットワークのセットアップ」を クリックして「手動で設定する場合」(●P64)の手順2へ進みます。



5 親機の暗号化キーを入力して、[OK] をクリックする

※親機で、暗号化モードをWEP、使用する 暗号化キー番号を2~4番にしている場 合は、[キャンセル]をクリックして、「手 動で設定する場合」(●P64)へ進みます。

🐨 ネットワークに接続	×
ネットワーク セキュリティ キーを入力してください	
セキュリティ キー(5): (ス子を非数スにする(日)	\supset
	ァンセル

以上で親機との Wi-Fi 設定は完了です。

親機との通信状態は、「親機との通信状態を確認するには」(→P79)で確認してく ださい。

<親機に暗号化が設定されていない場合>



接続されてい	÷ţ										
接続は使用可能です											
ワイヤレスネットワーク接続4 🔺											
aterm-xxxxxxx-g											
	名前: aterm-xxxxx- シグナルの弾さ: 非常に セキュリティの種類: t の設定が無効 無線の種類: 802.11g SSID: aterm-xxxxxx	〕 :強い ごキュ -g	リティ								
			Ŧ								
ネットワ	ークと共有センターを開	<									



以上で親機との Wi-Fi 設定は完了です。

[接続] をクリックする

4

親機との通信状態は、「親機との通信状態を確認するには」(●P79)で確認してく ださい。

●手動で設定する場合

1 通知領域(タスクトレイ)に表示されているネットワークアイ コンをクリックし、[ネットワークと共有センターを開く] – [新 しい接続またはネットワークのセットアップ]をクリックする

※[スタート] (Windows のロゴボタン) – [コントロールパネル] – [ネットワー クとインターネット] – [ネットワークと共有センター] – [新しい接続またはネッ トワークのセットアップ] をクリックする方法もあります。

2 [ワイヤレスネットワークに手動で接続します]を選択し、[次へ]をクリックする

•	インターネットに接続します ワイヤレス、ブロードバンドまたはダイヤルアップによる接続を設定します。
Ľ	新しいネット ワークのセットアップ 新しいルーターまたはアクセス ポイントを構成します。
1	ワイヤレス ネットワークに手動で接続します 許表示のネットワークに接続するか、または新しいワイヤレス プロファイルを作成…
9o	職場に接続します 職場へのダイヤルアップまたは VPN 接続をセットアップします。

右の画面が表示された場合は、内蔵無線ア ダプタが [有効] になっている可能性があ ります。 WL900U を取り付けて使用する場合は、

必ず[デバイスマネージャー]の[ネットワー クアダプター] にある、内蔵無線アダプタ を[無効] に設定してからご使用ください。

表示される画面に合わせて暗号化の

※親機と同じ暗号化キーを入力してくださ

〈親機の暗号化モードが TKIP または AES

①[ネットワーク名] で親機のネットワーク

3

設定を行う

の場合〉

い。(**•**P61)

名 (SSID) を入力する

ワイヤレス アダプター	の選択	
Wi-Fi	~	

※画面は一例です。

追加するワイヤレス ネットワ	コークの情報を入力します
ネットワーク名(E):	aterm-sococos-g
セキュリティの種類(<u>S</u>):	WPA-バーソナル・
暗号化の種類(<u>R</u>):	AES
セキュリティ キー(<u>C</u>):	xxxxxxxxxxxxx 文字を非表示にする(出
図 この接続を自動的に開	始します(工)
アットワークがブロー 音告: 選択すると、このコン	ドキャストを行っていない場合でも接続する(Q) ピューターのプライバシーが危険にさらされる可能性があります

- ②[セキュリティの種類]で[WPA-パーソナル]または[WPA2-パーソナル]を 選択する
- ③[暗号化の種類] で [TKIP] または [AES] を選択する
- ④[セキュリティキー] に親機の暗号化キーを入力する

※暗号化キーは半角で、8~63桁の英数記号、または64桁の16進数で入力します。 ※暗号化キーに使用できる文字は次のとおりです。

【8~63桁の場合】英数記号(0~9、a~z、A~Z、下記の記号)

%) 2 L -※「?」は、親機によっては使用できない場合があ 8 * <**(***a***)** ります。 +Γ # / = ※ [\」(バックスラッシュ)は、パソコンの設定に

【\$ | (│ , │ : │>│ \ │ ` │ [~] 」 よっては「¥」と表示されます。

【64 桁の場合】16 進数(0~9、a~f、A~F)

⑤親機で ESS-ID ステルス機能(SSID の隠蔽)を設定している場合は、「ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する」のチェックを入れる
 ⑥ [次へ]をクリックする

〈親機の暗号化モードが WEP の場合〉

(1)「ネットワーク名」で親機のネットワーク名(SSID)を入力する

- ②[セキュリティの種類] で [WEP] を選択する
- ③[セキュリティ キー] に親機の暗号化キーを入力する ASCII 文字 /16 進数の区別は入力された文字列の長さを元に自動識別されます。 【ASCII 文字】 英数字で5文字(親機に64bitWEPを設定している場合) 英数字で13文字(親機に128bitWEPを設定している場合) 【16 進数】 0~9·A~Fで10文字(親機に64bitWEPを設定している場合) 0~9·A~Fで26文字(親機に128bitWEPを設定している場合) ④親機で ESS-ID ステルス機能(SSID の隠蔽)を設定している場合は、「ネットワー クがブロードキャストを行っていない場合でも接続する]のチェックを入れる
- ⑤[次へ] をクリックする



[接続の設定を変更します] をクリッ 4



 ※[パスワートの父子を表示する] にナエック を入れると、パスワードが確認できます。
 ※親機の暗号化モードが WEP の場合は、 [キーインデックス] で親機に設定した キー番号を選択します。

aterm-xxxxxx-gw ワイヤレ	× ネットワークのプロパティ
接続でキュリティ	
セキュリティの種類(E) 暗号(Lの種類(N)	(認証なし (オープン システム) ▼
ネットワーク セキュリティ キー(E)	xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (277-Kの文字を表示する(H)
(¥− インデックス(0):	
	OK キャンセル

※ 画面は、親機の暗号化モードが WEP の場合の例です。



7

[閉じる]をクリックする

以上で親機との Wi-Fi 設定は完了です。

親機との通信状態は、「親機との通信状態を確認するには」(●P79)で確認してく
 ださい。

Windows Vista の場合

1 [スタート] (Windows のロゴボタン) ー [ネットワーク] ー [ネット ワークと共有センター] ー [ネットワークに接続] をクリックする

※通知領域(タスクトレイ)に表示されているネットワークアイコンを 右クリックして [ネットワークに接続]をクリックする方法もあります。



2 接続する親機のネットワーク名 (SSID)をクリックし、セキュリティ の設定についての表示を確認する

「セキュリティの設定が有効なネットワーク」と表示されている場合
 →<親機に暗号化が設定されている場合>
 (●P69) へ

愛 ネットワークに接続	
接続するネットワークを選択します	_
表示 すべて eterm-xxxxxxx ・ セキュリティの設定が有効なオ:	
接続またはイットソークをセットアップします。 ネットワークと共有センターを聞きます	
	接続(0) キャンセル

・「セキュリティの設定が有効でないネットワーク」と表示されている場合 →<親機に暗号化が設定されていない場合> (←P70) へ

※親機の工場出荷時のネットワーク名(SSID)は、親機の側面または底面に貼って あるラベルに記載されています。ただし、どちらにも記載がない場合は、 「WARPSTAR-xxxxxx」(xxxxxx は親機の側面に記載されている WAN 側 MAC アドレスの下 6 桁)です。



※装置図およびラベルは一例です。



[※]装置図およびラベルは一例です。



※装置図およびラベルは一例です。

※接続する親機のネットワーク名(SSID)が表示されない場合は、[接続またはネットワークをセットアップします]をクリックして「手動で設定する場合」(◆P71)の手順2へ進みます。

<親機に暗号化が設定されている場合>

3 [接続] をクリックする ※接続に失敗した場合は「問

- ※接続に失敗した場合は、[閉じる] をクリッ クし、下記の手順で、一度接続した際に 保存されていたネットワーク設定を削除 してください。
 - [ネットワークと共有センター] [ワ イヤレスネットワークの管理]をクリッ クする
 - ②接続するネットワーク名(SSID)を選 択して右クリックし、「ネットワークの 削除〕をクリックする
 - ③[OK] をクリックする
 - ④[ワイヤレスネットワークの管理]の画 面を閉じる

上記の手順が完了したら、手順1(●P68) から接続し直してください。

4 親機の暗号化キーを入力して、[接続] をクリックする

※「パスワードの文字を表示する」にチェッ クを入れると、入力文字が表示できます。 ※親機で、暗号化モードをWEP、使用する 暗号化キー番号を2~4番にしている場

合は、[キャンセル]をクリックして、「手 動で設定する場合」(◆P71)へ進みます。

aterm	-xxxxxxx のネットワーク セキュリティ キーまたはパスフレーズを入力してください
+-3	たはパスフレーズは、ネットワークをセットアップした毎週者から受け取ります。
セキュ	リティ キーまたはパスフレーズ(S):
Ø	(ワードの文字を表示する(<u>D)</u>
a	aterm-xxxxxxxg のネットワーク設定が保存された USB フラッシュ ドライブが

「アクセスポイントの構成ボタンを押してください」と表示された場合は、画面 内の「代わりに、ネットワークキーまたはパスフレーズを入力する必要があり ます」をクリックしてください。

5	[閉じる]	をクリックする	



以上で親機との Wi-Fi 設定は完了です。

親機との通信状態は、「親機との通信状態を確認するには」(●P79)で確認してく ださい。

<親	<u> 幾に暗号化が設定されていない場合></u>	
3	[接続] をクリックする	
4	[接続します] をクリックする	
5	[閉じる] をクリックする [*] 粗機との Wi-Ei 設定は完了です。	
~~~ (		

親機との通信状態は、「親機との通信状態を確認するには」(←P79)で確認してく ださい。

## ●手動で設定する場合

- 1 [スタート] (Windows のロゴボタン) [ネットワーク] [ネット
- 「ワークと共有センター]ー[接続またはネットワークのセットアップ]
   をクリックする

※通知領域(タスクトレイ)に表示されているネットワークアイコンを右 クリックして[ネットワークと共有センター]ー[接続またはネットワー クのセットアップ]をクリックする方法もあります。



2 [ワイヤレスネットワークに手動で接続します]を選択し、[次へ]をクリックする

- 3 表示される画面に合わせて暗号化の3 設定を行う
  - ※親機と同じ暗号化キーを入力してくださ い。(●P68)

〈親機の暗号化モードが TKIP または AES の場合〉

- [ネットワーク名] で親機のネットワーク 名(SSID)を入力する
- ②[セキュリティの種類]で[WPA-パーソ ナル]または[WPA2-パーソナル]を 選択する
- ③[暗号化の種類] で [TKIP] または [AES] を選択する



④[セキュリティ キーまたはパスフレーズ] に親機の暗号化キーを入力する

※[パスフレーズ文字を表示する] にチェックを入れると、入力文字が表示できま す。

※暗号化キーは半角で、8~63桁の英数記号、または 64桁の 16進数で入力します。 ※暗号化キーに使用できる文字は次のとおりです。

【8~63桁の場合】

英数記号(0~9、a~z、A~Z、下記の記号)

!	%	)	-	;	?	]	{	
"	8	*		<	@	^		※ ?」は、親機によっては使用できない
#	,	+	/	=	[	_	}	−−笏□/ノのります。  ※「\ (バックスラッシュ)は、パソコン
\$	(	,	:	>	$\backslash$	ì	~	の設定によっては「¥」と表示されます。

【64 桁の場合】

16進数(0~9、a~f、A~F)

暗号化キーは半角で入力します。

- ⑤ 親機で ESS-ID ステルス機能(SSID の隠蔽)を設定している場合は、[ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する]のチェックを入れる
- ⑥[次へ] をクリックする

#### 〈親機の暗号化モードが WEP の場合〉

- ①[ネットワーク名] で親機のネットワーク名 (SSID) を入力する
- ②[セキュリティの種類] で [WEP] を選択する
- ③[セキュリティキーまたはパスフレーズ]に親機の暗号化キーを入力する ASCII文字/16進数の区別は入力された文字列の長さを元に自動識別されます。 【ASCII文字】

英数字で5文字(親機に64bitWEPを設定している場合)

英数字で13文字(親機に128bitWEPを設定している場合)

【16 進数】

0~9·A~Fで10文字(親機に64bitWEPを設定している場合)

0~9·A~Fで26文字(親機に128bitWEPを設定している場合)

④親機で ESS-ID ステルス機能(SSID の隠蔽)を設定している場合は、「ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する」のチェックを入れる
 ⑤「次へ」をクリックする


※ 画面は、親機の暗号化モードが WEP の場合の例です。



7 [接続します] をクリックする

以上で親機との Wi-Fi 設定は完了です。

親機との通信状態は、「親機との通信状態を確認するには」(●P79)で確認してください。

#### Windows XP (SP3)の場合

1 パソコンの画面右下の通知領域に表示されているワイヤレスネットワーク接続アイコンを右クリックし、[利用できるワイヤレスネットワークの表示]をクリックする

2 接続する親機のネットワーク名 (SSID)をクリックレッセキュリティ

- (SSID)をクリックし、セキュリティの設定についての表示を確認する
  - 「セキュリティの設定が有効なワイヤレス ネットワーク」と表示されている場合





→<親機に暗号化が設定されている場合>(●P76)へ

・「セキュリティで保護されていないワイヤレスネットワーク」と表示されている場合 →<親機に暗号化が設定されていない場合> (●P76) へ

※親機の工場出荷時のネットワーク名 (SSID)は、親機の側面または底面に貼っ てあるラベルに記載されています。ただ し、どちらにも記載がない場合は、 [WARPSTAR-xxxxxx](xxxxxxは親機 の側面に記載されているWAN側MAC アドレスの下6桁)です。



※装置図およびラベルは一例です。





※装置図およびラベルは一例です。

※接続する親機のネットワーク名(SSID)が表示されない場合は、[詳細設定の変更] をクリックして、「手動で設定する場合」(●P77)の手順3へ進みます。 それでも接続できない場合には、親機でESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽) を設定している場合があります。ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽)を解除し てください。

#### <親機に暗号化が設定されている場合>

う [接続]をクリックする

## 4 親機の暗号化キーを入力して [接続] をクリックする

- ※親機で、暗号化モードをWEP、暗号化キー 番号を2~4番にしている場合は、[キャ ンセル]をクリックして、「手動で設定す る場合」(●P77)へ進みます。
- 5 パソコンの画面右下の通知領域(タ スクトレイ)で正しく接続されたこ とを確認する





以上で親機との Wi-Fi 設定は完了です。

<親機に暗号化が設定されていない場合>



以上で親機との Wi-Fi 設定は完了です。



親機との通信状態は、「親機との通信状態を確認するには」(←P79)で確認してく ださい。

親機との通信状態は、「親機との通信状態を確認するには」(●P79)で確認してく ださい。

#### ●手動で設定する場合

1 パソコンの画面右下の通知領域に表示されているワイヤレスネット ワーク接続アイコンを右クリックし、[利用できるワイヤレスネット ワークの表示]をクリックする

[詳細設定の変更] をクリックする	
[ワイヤレスネットワーク] タブをク リックし、接続する親機のネットワー ク名 (SSID) をクリックして、[プ ロパティ] をクリックする ※ネットワーク名 (SSID) が表示されてい ない場合は、[追加] をクリックする	2 (文)     2 ( (2)     2 (X)     2 (X)
<ul> <li>表示される画面に合わせて暗号化の 設定を行う</li> <li>※親機と同じ暗号化キーを入力してくださ い。(●P75)</li> <li>〈親機の暗号化モードがTKIPまたはAES の場合〉</li> <li>①[ネットワーク認証] で [WPA-PSK] ま たは [WPA2-PSK] を選択する</li> <li>②[データの暗号化]で[TKIP]または[AES] を選択する</li> <li>③[ネットワークキー] を入力し、同じもの を [ネットワークキー]を入力し、同じもの を [ネットワークキーの確認入力] に再入 力する 暗号化キーは半角で 8~63 桁の英数記</li> </ul>	P1YU2 4949-200701/67     Clys     P1y51-392      E321      接張     Apt7-5/2 (SSD)(9)     p1/4/14 Ast70-3/4     Clystandowner-MAR     Apt7-5/2 (SSD)(9)     P1/4/2 Ast70-3/4     Apt7-5/2 (Std)(8)     Clystandowner-MAR     Apt7-5/2 (Std)     Clystandowner-MAR     Apt7-5/2 (Std)     Clystandowner-MAR     Clystandowner-MAR     Apt7-5/2 (Std)     Clystandowner-MAR     Cl
	[詳細設定の変更]をクリックする [ブイヤレスネットワーク]タブをクリックし、接続する親機のネットワーク名(SSID)をクリックして、[プロパティ]をクリックする ※ネットワーク名(SSID)が表示されていない場合は、[追加]をクリックする ※想機と同じ暗号化キーを入力してください。(*P75) (親機の暗号化モードがTKIPまたはAESの場合) ①[ネットワーク認証]で[WPA-PSK]または[WPA2-PSK]を選択する ②[データの暗号化]で[TKIP]または[AES]を選択する ③[ネットワークキー]を入力し、同じものを[ネットワークキーの確認入力]に再入力する 暗号化キーは半角で、8~63桁の英数記

号、または 64 桁の 16 進数で入力します。

※暗号化キーに使用できる文字は次のとおりです。(半角で入力します。)

【8~63桁の場合】

英数記号(0~9、a~z、A~Z、下記の記号)

l	!	%	)	-	;	?		{	ッ「0」は 朝継に トュズは使田 ふちたい
ſ	"	&	*		<	@	^		※ ?」は、税伐にようては使用できない 
	#	,	+	/	=	[	_	}	
ſ	\$	(	,	:	>	\	ì	~	の設定によっては「¥」と表示されます。

【64 桁の場合】

16進数(0~9、a~f、A~F)

④親機で ESS-ID ステルス機能(SSID の隠蔽)を設定している場合は、[このネットワークがブロードキャストしていない場合でも接続する]のチェックを入れる

⑤[OK] をクリックする

#### 〈親機の暗号化モードが WEP の場合〉

①[ネットワーク認証] で [オープンシステム] を選択する

- ②[データの暗号化] で [WEP] を選択する
- ③[キーは自動的に提供される]のチェックを外す
- ④[ネットワークキー]を入力し、同じものを[ネットワークキーの確認入力]に再入力する

ASCII文字/16進数の区別は入力された文字列の長さを元に自動識別されます。 【ASCII文字】

英数字で5文字(親機に64bitWEPを設定している場合)

英数字で13文字(親機に128bitWEPを設定している場合)

【16 進数】

0~9·A~Fで10文字(親機に64bitWEPを設定している場合)

0~9·A~Fで26文字(親機に128bitWEPを設定している場合)

⑤親機の暗号化キー番号の設定に合わせてキーのインデックス番号を選択する

⑥親機でESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽)を設定している場合は、[このネットワークがブロードキャストしていない場合でも接続する]のチェックを入れるの[OK]をクリックする

[OK] をクリックする 5

以上で親機との Wi-Fi 設定は完了です。



親機との通信状態は、「親機との通信状態を確認するには」(←P79)で確認してください。

#### 親機との通信状態を確認するには

次の手順で通信状態を確認できます。

#### 1 通知領域(タスクトレイ)に表示されているネットワークアイコンを 右クリックし、「ネットワークと共有センターを開く」をクリックする

※ Windows 7 の場合は、通知領域(タスクトレイ)に表示されているネットワー クアイコンをクリックして [ネットワークと共有センターを開く]をクリックし ます。

- ※ Windows Vista の場合は、「スタート」(Windows のロゴボタン) 「ネットワー ク」 - 「ネットワークと共有センター」をクリックします。
- ※ Windows XP の場合は、通知領域(タスクトレイ)に表示されているワイヤレス ネットワーク接続アイコンを右クリックします。

#### 2 [Wi-Fi] をクリックする ※ Windows スの提合は「

- ※ Windows 7 の場合は、[ワイヤレスネットワーク接続]をクリックします。
- ※ Windows Vista の場合は、[状態の表示] をクリックします。
- ※ Windows XP の場合は、[状態] をクリッ クし、[全般] タブをクリックします。



#### 9 Wi-Fi 設定が正しく行われていること のを確認する

- ・[状態]が「有効」になっていること (Windows XP の場合は、[接続]になっ ていること)
- 「速度」が表示されていること
   (表示される速度は、接続する Wi-Fi 動作 モードによって異なります。)

※ 画面は Windows 10 の例です。



[閉じる] をクリックする

6

#### トラブルが起きたときや疑問点があるときは、まずこちらを参照してください。

※ 親機の設定、確認方法については、親機の取扱説明書などを参照してください。ここでは、 主に WG1800HP/WG1400HP の場合を例に説明しています。

症状	原因と対策
ドライバがインストール できない	<ul> <li>●Administrator 権限のあるユーザでログオンしていない</li> <li>→「Administrator」権限のあるユーザでログオンしてください。</li> <li>「Administrator」権限のないユーザではインストールが行えません。</li> </ul>
ご利用のパソコンが添 付の CD-ROM に対応し ていない	●ご利用のパソコンが添付の CD-ROM に対応していない場合は、 インターネットに接続し、サポートページから必要なソフトウェ アをダウンロードおよびインストールしてください。(2015 年 8 月現在)
らくらく 無線スタート EX が成功しない	<ul> <li>親機の暗号化が解除されている         <ul> <li>親機の MAC アドレスフィルタリングの設定がいっぱいになっている</li> <li>親機の MAC アドレスフィルタリングの設定がいっぱいになっている。</li> <li>親機の MAC アドレスフィルタリングの設定がいっぱいになっている。</li> <li>親機の MAC アドレスフィルタリングの設定がいっぱいになっている。</li> <li>親機の MAC アドレスフィルタリングの設定がいっぱいになっている。</li> <li>親皮を確認してください。</li> </ul> </li> <li>パソコンでファイアウォール、ウィルスチェックなどが動作している。</li> <li>き定の前にファイアウォール、ウィルスチェックなどが動作している。</li> <li>設定を行ってください。設定が完了したらもう一度必要な設定を行ってください。</li> <li>パソコンに設定された固定 IP アドレスが親機のネットワーク体系とあっていない</li> <li>パソコンの設定で「IP アドレスを自動的に取得する」もしくは「DHCP サーバを参照」になっていることを確認してください。</li> <li>古いバージョンのドライバやユーティリティがインストールされている。</li> <li>さいバージョンのドライバやユーティリティがインストールされている。</li> <li>おいバージョンのドライバやユーティリティをアンインストールしていち、添付の CD-ROM を使用して、ドライバ、ユーティリティをインストールしてください。</li> <li>親機のらくらくスタートボタンを長く押しすぎている</li> <li>らくらくスタートボタンな、POWER ランプ(または電源ランプ)が緑点滅状態になったらいったん放します。手順にしたがってもう一度らくらく無線スタートEXを行ってください。(*P39)</li> <li>WL900U の他にネットワークデバイス(ETHERNET ボードなど)が動作している</li> <li>モTHERNET インタフェースを搭載したパソコンの場合、他の子機やLAN カードおよびLAN ボード機能を停止させてから、らくらく無線スタートEX で設定を行ってください。</li> <li>親機に子機で使用可能な暗号化モードや暗号強度が一致していない</li> <li>親機に子機で使用可能な暗号化モードや暗号強度を設定してください。</li> </ul>

症 状	原因と対策
ネットワーク名(SSID) を忘れてしまった	<ul> <li>親機の工場出荷時のネットワーク名(SSID)は、親機の側面または底面に貼ってあるラベルに記載されています。ただし、どちらにも記載がない場合は、「WARPSTAR-xxxxxx」(xxxxxxは親機の側面に記載されているMACアドレスの下6桁)です。</li> <li>親機のETHERNETポートに接続したパソコンから、クイック設定Webで確認することができます。(WG1800HP/WG1400HPの場合:[情報] - [現在の状態])</li> </ul>
暗号化のキーを忘れて しまった	<ul> <li>●親機の ETHERNET ポートに接続したパソコンから、クイック設定 Web で確認することができます。(WG1800HP/WG1400HPの場合:[Wi-Fi(無線 LAN)設定] - [Wi-Fi詳細設定]内の「暗号化」)</li> </ul>
親機に接続できない	<ul> <li>親機の電源が入っているか、確認してください。</li> <li>パソコンの USB ポートに WL900U がしっかり奥まで挿入され ているか、確認してください。</li> <li>親機との距離が離れすぎていないか、確認してください。</li> <li>ネットワーク名(SSID)があっているか、確認してください。</li> <li>ネットワーク名(SSID)があっているか、確認してください。</li> <li>親機の設定値は、クイック設定 Web で確認することができます。 (WG1800HP/WG1400HPの場合:[情報] - [現在の状態])</li> <li>*親機の工場出荷時のネットワーク名(SSID)は、親機の側面 または底面に貼ってあるラベルに記載されています。 ただし、どちらにも記載がない場合は、「WARPSTAR-xxxxx」 (xxxxxxは親機の側面に記載されている MAC アドレスの下6 桁)です。</li> <li>暗号化を有効にしている場合は、親機と暗号化設定(暗号化モー ド、暗号強度、暗号化キー)があっていることを確認してください。</li> <li>暗号化を有効にしている場合は、親機と暗号化設定(暗号化モー ド、暗号強度、暗号化キー)があっていることを確認してください。</li> <li>*(例) 暗号強度、</li> <li>・ 64bitWEP → 40bit</li> <li>・ 128bitWEP → 104bit</li> <li>*(例) 暗号化キー</li> <li>・ Windows 10/8.1/8/7 および Windows Vista のワイヤ レスネットワークでは「セキュリティ キー」または「パス フレーズ」</li> <li>・ コードレス電話機や電子レンジなどの電波を放射する装置との距離が近すぎると通信速度が低下したり、データ通信が切れる場合 があります。お互いを数 m 以上離してお使いください。</li> </ul>

症状	原因と対策
「ワイヤレスネットワー ク接続」で親機のネット ワーク名(SSID)が表 示されない	<ul> <li>              電波状態により、「ワイヤレスネットワーク接続」で親機の電波を             検出できない場合があります。             このような場合は、「手動で設定する場合」(●P46、P51、P57、P64、             P71、P77)を参照してください。      </li> <li>             親機側で ESS-ID ステルス機能(SSID の隠蔽)を設定している             場合、ネットワーク名(SSID)が表示されない場合があります。             ETHERNET 接続のパソコンから親機側のクイック設定 Web で             ESS-ID ステルス機能(SSID の隠蔽)を解除してください。      </li> <li>             子機のドライバが正常に組み込まれていないことが考えられま             す。ドライバをいったんアンインストールしたあと(●P32)、再             度インストールしてみてください。      </li> <li>             ETHERNET インタフェースを搭載したパソコンの場合、LAN             カードおよび LAN ボードの機能を停止させないと、子機のドラ         </li> </ul>
親機と子機の電波状態 が悪い	●電波の届く範囲まで子機を移動したり、親機と子機の向きを変えたりして電波状態を確認してください。
無線状態が良好なのに、 通信できない	● 固定 IP アドレスでお使いの場合は、親機と子機に接続しているパ ソコンのネットワーク体系を一致させてください。 例: 親機が 192.168.10.1 のとき、子機は 192.168.10.x
無線状態が良好なのに、 速度が出ない	<ul> <li>●近くに隣接するチャネルを使っている場合は、チャネルを確認して、別のチャネルに変更してください。</li> <li>●親機と子機が近すぎる場合は、親機と子機を1m以上離してください。</li> </ul>
AV サーバなどのスト リーミングをしている と画像が乱れたり音が 飛ぶ	<ul> <li>● AV サーバのレートを低品質に下げてご利用ください。</li> <li>● 無線状態が悪い場合は、電波状態が良好となるところに移動させてください。</li> <li>● デバイスマネージャー(またはデバイスマネージャ)の画面でストリーミングモードを「ON」にしてください。(◆P21)</li> </ul>

## WL900U 仕様

### ■ 仕様一覧

項	目	諸元および機能 備考		
端末インタフェ-	ース	USB (USB3.0/USB2.0) * 1 * 2		
無線 LAN インタフェース	IEEE802.11ac	周波数帯域 / チャネル	[W52] 5.2GHz 帯(5,150-5,250MHz): 36/40/44/48ch ※屋内限定	
			[W53] 5.3GHz 帯(5,250-5,350MHz): 52/56/60/64ch ※屋内限定	
			[W56] 5.6GHz帯(5,470-5,725MHz): 100/104/108/112/116/120/ 124/128/132/136/140ch	
		伝送方式	OFDM(直交周波数分割多重)方式 / 搬送波数 [VHT20] 56、[VHT40] 114、[VHT80] 242 MIMO(空間多重)方式	
		伝送速度 * 3	最大 867Mbps(VHT80 の場合)	
	IEEE802.11n	周波数帯域 / チャネル	2.4GHz帯 (2,400-2,484MHz): 1~13ch	
			[W52] 5.2GHz 帯(5,150-5,250MHz): 36/40/44/48ch ※屋内限定	
			[W53] 5.3GHz 帯(5,250-5,350MHz): 52/56/60/64ch ※屋内限定	
			[W56] 5.6GHz帯 (5,470-5,725MHz): 100/104/108/112/116/120/ 124/128/132/136/140ch	
		伝送方式	OFDM(直交周波数分割多重)方式 / 搬送波数 [HT20] 56、[HT40] 11 MIMO(空間多重)方式	4
		伝送速度*3	最大 300Mbps (HT40 の場合)	
	IEEE802.11a	周波数帯域 / チャネル	[W52] 5.2GHz 帯(5,150-5,250MHz): 36/40/44/48ch ※屋内限定	
			[W53] 5.3GHz 帯(5,250-5,350MHz): 52/56/60/64ch ※屋内限定	

項	目	諸		備考	
無線 LAN インタフェース	IEEE802.11a	周波数帯域 / チャネル	数帯域 / [W56] ネル 5.6GHz 帯 (5.470-5.725MHz): 100/104/108/112/116/120/ 124/128/132/136/140ch		
		G送方式 OFDM(直交周波数分割多重)方式 / 搬送波数 52			
		伝送速度*3	送速度*3 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (自動フォールバック)		
	IEEE802.11g	周波数帯域 / チャネル	2.4GHz帯(2,400~2 1~13ch	,484MHz) :	
		伝送方式	OFDM(直交周波数分割多重)方式 / 搬送波数 52		
		伝送速度*3	54/48/36/24/18/12 (自動フォールバック)	/9/6Mbps	
	IEEE802.11b	周波数帯域 / チャネル	2.4GHz帯 (2,400~2,484MHz): 1~13ch		
		伝送方式	DS-SS(スペクトラム直	<b>接拡散)方式</b>	
		伝送速度*3	11/5.5/2/1Mbps (自動フォールバック)		
	セキュリティ	SSID、WEP (128/64bit)、WPA-PSK (TKIP、AES)、 WPA2-PSK (TKIP、AES) ※IEEE802.11ac、IEEE802.11n では WPA-PSK (AES)、WPA2-PSK (AES) のみ対応になります。			
	通信モード*4	インフラストラクチャ通信			
ヒューマン インタフェース	状態表示ランプ	状態表示 LED	状態表示 LED × 1(ACT)、LED 色:緑色		
利用可能 OS * 2		<ul> <li>Windows 10/8.1/8 日本語版かつ 32 ビット(x86) 版または 64 ビット(x64)版 ※ただし、Windows RT には対応しておりません。</li> <li>Windows 7 (SP1 含む)日本語版かつ 32 ビット (x86)版または 64 ビット(x64)版</li> <li>Windows Vista (SP1/SP2 含む)日本語版かつ 32 ビット(x86)版</li> <li>Windows XP(SP3)日本語版</li> </ul>			
認証		端末機器認証、特定無線設備の認証			
電源		DC + 5V × 900mA         パソコンから 給電			
消費電力		4.5W (最大)			
外形寸法		約 28 (W) × 86 (D) × 14 (H) mm キャップを除く			
質量(本体のみ)		約 0.02kg			
動作環境		温度 0 ~ 40℃、湿度 10 ~ 90% 結露しないこと			
VCCI		VCCI クラス B			

- * 1: IEEE802.11ac 通信を行う場合は、USB2.0 の環境では十分なデータ転送速度が得られないため、USB3.0 でのご使用をお勧めします。WL900UのUSB ハブとの接続は保証の限りではありません。
- * 2: Windows Vista、Windows XP の場合、USB3.0 では動作保証しておりません。 USB2.0 でご使用ください。
- *3: 規格による理論値上の速度であり、ご利用の環境や接続機器などにより実際のデータ速度は 異なります。
- *4: WL900U では、アドホック通信をご利用になれません。

マニュアルで使用している用語に ついて

#### 本商品のマニュアルで使用している用語について解説します。 別名で呼ばれている場合もありますので、その例も記載しています。

マニュアルで 使用している用語	説明	別名例
暗号化キー	Wi-Fi セキュリティを高めるための暗号化を行う 鍵のこと。	セキュリティ キー パスフレーズ ネットワークキー パスワード WEP キー
親機	無線 LAN アクセスポイントのこと。 無線 LAN アクセスポイントとは、無線 LAN 端 末を接続するための電波を中継する機器を指す。	無線 LAN アクセスポイント 無線 LAN 親機
子機	無線 LAN 端末のこと。 パソコンに装着して Wi-Fi 接続機能を提供する アダプタや、Wi-Fi 接続機能を内蔵したパソコン などの端末を指す。 本商品 WL900U が該当する。	無線 LAN 端末 無線 LAN 子機
ESS-ID ステルス 機能 (SSID の隠蔽)	Wi-Fi 機器が、通信するお互いを識別する ID と してネットワーク名 (SSID) がある。このネッ トワーク名 (SSID) が一致しないと Wi-Fi 通信 ができない。一般にネットワーク名 (SSID) は 検索することができるが、他のパソコンからの アクセスに対し、ネットワークの参照に応答し ないようにすることができる。	ANY ブローブ応答禁止 SSID の隠蔽
IPアドレス	インターネット接続などの TCP/IP を使ったネッ トワーク上で、コンピュータなどを識別するため の番号。32bit の値をもち、8bit ずつ 10 進法 で表した数値を、ピリオドで区切って表現する (例:192.168.10.10)。	
Wi-Fi	Wi-Fi 機器の相互接続性を、米国の業界団体 Wi-Fi Alliance が認証したことを示す名称。 本書では無線 LAN のことを示す。無線 LAN とは、 無線を使用した LAN のことで、規格として、 「IEEE802.11ac」「IEEE802.11n」「IEEE 802.11a」「IEEE802.11g」「IEEE802.11b」 などがある。	無線 LAN ワイヤレス LAN

[※]用語は、あいうえお順/アルファベット順で並んでいます。

#### ● 電波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

#### ● 輸出する際の注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり外国の規格などに は準拠しておりません。本製品を日本国外で使用された場合、弊社はいっ さい責任を負いません。また、弊社は本製品に関し海外での保守サービ スおよび技術サポートなどは行っておりません。

本製品の輸出(非居住者への役務提供等を含む)に際しては、外国為替 及び外国貿易法等、関連する輸出管理法等をご確認の上、必要な手続き をお取りください。

ご不明な場合、または輸出許可等申請手続きにあたり資料等が必要な場合には、別紙に示すお問い合わせ先にご相談ください。

#### ● ご注意

- (1)本書の内容の一部または全部を無断転載・無断複写することは禁止されています。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不 審な点や誤り・記載もれなどお気づきの点がありましたらご連絡く ださい。
- (4)本製品の故障・誤動作・天災・不具合あるいは停電などの外部要因によって通信などの機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損失につきましては、当社はいっさいその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- (5) セキュリティ対策をほどこさず、あるいは、無線 LAN の仕様上や むをえない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、 当社は、これによって生じた損害に対する責任はいっさい負いかね ますのであらかじめご了承ください。
- (6) せっかくの機能も不適切な扱いや不測の事態(例えば落雷や漏電など)により故障してしまっては能力を発揮できません。取扱説明書をよくお読みになり、記載されている注意事項を必ずお守りください。

#### ● 廃棄方法について

本商品を廃棄するときは地方自治体の条例に従って処理してください。 詳しくは各地方自治体にお問い合わせ願います。

# お願い お問い合わせやアフターサービスについては、別紙を参照してください。 パソコンの設置や操作方法などについてのお問い合わせは、各パソコンのサポートセンターなどへお願いいたします。 ADSL など回線接続の条件などについてのお問い合わせは、各通信事業者またはプロバイダへお願いいたします。

**NECプラットフォームズ株式会社** AtermWL900U 取扱説明書 第4版

AM1-002237-004 2015年8月

